

Arıza Kodu	OBD-2 Arıza Kodu Anlamı
P0003	Yakıt Hacmi Regülatör Kontrol Devresi Düşük
P0004	Yakıt Hacmi Regülatör Kontrol Devresi Yüksek
P0005	Yakıt Kesme Valfi Kontrol Devresi/Açık
P0006	Yakıt Kesme Valfi Kontrol Devresi Düşük
P0007	Yakıt Kesme Valfi Kontrol Devresi Yüksek
P0008	Motor Konum Sistemi Performansı (Bank 1)
P0009	Motor Konum Sistemi Performansı (Bank 2)
P0010	A Egzantrik Mili Konum Aktüatör Devresi (Bank 1)
P0011	A Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok İleri veya Sistem Performansı (Bank 1)
P0012	A Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok Geri (Bank 1)
P0013	B Egzantrik Mili Konum Aktüatör Devresi (Bank 1)
P0014	B Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok İleri veya Sistem Performansı (Bank 1)
P0015	B Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok Geri (Bank 1)
P0016	Krank Mili Konumu Egzantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 1 Sensör A)
P0017	Krank Mili Konumu Egzantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 1 Sensör B)
P0018	Krank Mili Konumu Egzantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 2 Sensör A)
P0019	Krank Mili Konumu Egzantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 2 Sensör B)
P0020	A Egzantrik Mili Konum Aktüatör Devresi (Bank 2)
P0021	A Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok İleri veya Sistem Performansı (Bank 2)
P0022	A Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok Geri (Bank 2)
P0023	B Egzantrik Mili Konum Aktüatör Devresi (Bank 2)
P0024	B Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok İleri veya Sistem Performansı (Bank 2)
P0025	B Egzantrik Mili Konumu - Zamanlama Çok Geri (Bank 2)
P0026	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi Menzili/Performansı (Bank 1)
P0027	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi Menzili/Performansı (Bank 1)
P0028	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi Menzili/Performansı (Bank 2)
P0029	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi Menzili/Performansı (Bank 2)
P0030	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 1 Sensör 1)
P0031	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 1 Sensör 1)
P0032	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 1 Sensör 1)
P0033	Turboşarj Baypas Valfi Kontrol Devresi
P0034	Turboşarj Baypas Valfi Kontrol Devresi Düşük
P0035	Turboşarj Baypas Valfi Kontrol Devresi Yüksek
P0036	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 1 Sensör 2)
P0037	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 1 Sensör 2)
P0038	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 1 Sensör 2)
P0039	Turbo/Süperşarj Baypas Valfi Kontrol Devresi Menzili/Performansı
P0040	O2 Sensör Sinyalleri Değişmiş Bank 1 Sensör 1/ Bank 2 Sensör 1
P0041	O2 Sensör Sinyalleri Değişmiş Bank 1 Sensör 2/ Bank 2 Sensör 2
P0042	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 1 Sensör 3)
P0043	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 1 Sensör 3)
P0044	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 1 Sensör 3)
P0045	Turbo/Süperşarj Takviye Kontrol Solenoid Devresi/Açık
P0046	Turbo/Süperşarj Takviye Kontrol Solenoid Devresi Menzili/Performansı
P0047	Turbo/Süperşarj Takviye Kontrol Solenoid Devresi Düşük
P0048	Turbo/Süperşarj Takviye Kontrol Solenoid Devresi Yüksek
P0049	Turbo/Süperşarj Türbin Aşırı Hızı
P0050	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 2 Sensör 1)
P0051	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 2 Sensör 1)
P0052	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 2 Sensör 1)
P0053	HO2S Isıtıcı Direnci (Bank 1 Sensör 1)
P0054	HO2S Isıtıcı Direnci (Bank 1 Sensör 2)
P0055	HO2S Isıtıcı Direnci (Bank 1 Sensör 3)
P0056	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 2 Sensör 2)
P0057	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 2 Sensör 2)
P0058	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 2 Sensör 2)
P0059	HO2S Isıtıcı Direnci (Bank 2 Sensör 1)
P0060	HO2S Isıtıcı Direnci (Bank 2 Sensör 2)
P0061	HO2S Isıtıcı Direnci (Bank 2 Sensör 3)
P0062	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 2 Sensör 3)
P0063	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 2 Sensör 3)
P0064	HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 2 Sensör 3)
P0065	Hava Destekli Enjektör Kontrol Menzili/Performansı
P0066	Hava Destekli Enjektör Kontrol Devresi veya Devre Düşük
P0067	Hava Destekli Enjektör Kontrol Devresi Yüksek
P0068	MAP/MAF Gaz Kelebeği Konumu Korelasyonu
P0069	Manifold Mutlak Basınç Barometrik Basınç Korelasyonu
Sensör	r ve Devre Hata Kodları
P0070	Ortam Hava Sıcaklık Sensörü Devresi
P0071	Ortam Hava Sıcaklık Sensörü Menzili/Performansı

P0072	Ortam Hava Sıcaklık Sensörü Devresi Düşük
P0073	Ortam Hava Sıcaklık Sensörü Devresi Yüksek
P0074	Ortam Hava Sıcaklık Sensörü Devresi Aralıklı
P0075	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi (Bank 1)
P0076	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi Düşük (Bank 1)
P0077	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi Yüksek (Bank 1)
P0078	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi (Bank 1)
P0079	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi Düşük (Bank 1)
P0080	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi Yüksek (Bank 1)
P0081	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi (Bank 2)
P0082	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi Düşük (Bank 2)
P0083	Emme Valfi Kontrol Solenoid Devresi Yüksek (Bank 2)
P0084	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi (Bank 2)
P0085	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi Düşük (Bank 2)
P0086	Egzoz Valfi Kontrol Solenoid Devresi Yüksek (Bank 2)
P0087	Yakıt Rayı/Sistem Basıncı - Çok Düşük
P0088	Yakıt Rayı/Sistem Basıncı - Çok Yüksek
P0089	Yakıt Basıncı Regülatörü 1 Performansı
P0090	Yakıt Basıncı Regülatörü 1 Kontrol Devresi
P0091	Yakıt Basıncı Regülatörü 1 Kontrol Devresi Düşük
P0092	Yakıt Basıncı Regülatörü 1 Kontrol Devresi Yüksek
P0093	Yakıt Sistemi Kaçağı Tespit Edildi, Büyük Kaçak
P0094	Yakıt Sistemi Kaçağı Tespit Edildi, Küçük Kaçak
P0095	Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi
P0096	Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Menzili/Performansı
P0097	Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Düşük
P0098	Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Yüksek
P0099	Emme Havası Sıcaklık Sensörü 2 Devresi Aralıklı/Kararsız
P0100	Kütle veya Hacimsel Hava Akış Devresi Arızası
P0101	Kütle veya Hacimsel Hava Akış Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0102	Kütle veya Hacimsel Hava Akış Devresi Düşük Giriş
P0103	Kütle veya Hacimsel Hava Akış Devresi Yüksek Giriş
P0104	Kütle veya Hacimsel Hava Akış Devresi Aralıklı
P0105	Manifold Mutlak Basıncı/Barometrik Basıncı Devresi Arızası
P0106	Manifold Mutlak Basıncı/Barometrik Basıncı Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0107	Manifold Mutlak Basıncı/Barometrik Basıncı Devresi Düşük Giriş
P0108	Manifold Mutlak Basıncı/Barometrik Basıncı Devresi Yüksek Giriş
P0109	Manifold Mutlak Basıncı/Barometrik Basıncı Devresi Aralıklı
P0110	Emme Havası Sıcaklık Devresi Arızası
P0111	Emme Havası Sıcaklık Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0112	Emme Havası Sıcaklık Devresi Düşük Giriş
P0113	Emme Havası Sıcaklık Devresi Yüksek Giriş
P0114	Emme Havası Sıcaklık Devresi Aralıklı
P0115	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Arızası
P0116	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0117	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Düşük Giriş
P0118	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Yüksek Giriş
P0119	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Devresi Aralıklı
P0120	Gaz Kelebeği Konum Sensörü/Anahtarı A Devresi Arızası
P0121	Gaz Kelebeği Konum Sensörü/Anahtarı A Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0122	Gaz Kelebeği Konum Sensörü/Anahtarı A Devresi Düşük Giriş
P0123	Gaz Kelebeği Konum Sensörü/Anahtarı A Devresi Yüksek Giriş
P0124	Gaz Kelebeği Konum Sensörü/Anahtarı A Devresi Aralıklı
P0125	Kapalı Döngü Yakıt Kontrolü İçin Yetersiz Soğutma Suyu Sıcaklığı; Kapalı Döngü Yakıt Kontrolüne Kadar Aşırı ECT Süresi
P0126	Kararlı Çalışma İçin Yetersiz Soğutma Suyu Sıcaklığı
P0128	Soğutma Suyu Termostat Arızası
P0129	Barometrik Basıncı Çok Düşük
P0130	O2 Sensör Devresi Arızası (Bank 1 Sensör 1)
P0131	O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank 1 Sensör 1)
P0132	O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank 1 Sensör 1)
P0133	O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank 1 Sensör 1)
P0134	O2 Sensör Devresinde Aktivite Tespit Edilmedi (Bank 1 Sensör 1)
P0135	O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank 1 Sensör 1)
P0136	O2 Sensör Devresi Arızası (Bank 1 Sensör 2)
P0137	O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank 1 Sensör 2)
P0138	O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank 1 Sensör 2)
P0139	O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank 1 Sensör 2)
P0140	O2 Sensör Devresinde Aktivite Tespit Edilmedi (Bank 1 Sensör 2)
P0141	O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank 1 Sensör 2)
P0142	O2 Sensör Devresi Arızası (Bank 1 Sensör 3)
P0143	O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank 1 Sensör 3)

P0144	O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank 1 Sensör 3)
P0145	O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank 1 Sensör 3)
P0146	O2 Sensör Devresinde Aktivite Tespit Edilmedi (Bank 1 Sensör 3)
P0147	O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank 1 Sensör 3)
P0150	O2 Sensör Devresi Arızası (Bank 2 Sensör 1)
P0151	O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank 2 Sensör 1)
P0152	O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank 2 Sensör 1)
P0153	O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank 2 Sensör 1)
P0154	O2 Sensör Devresinde Aktivite Tespit Edilmedi (Bank 2 Sensör 1)
P0155	O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank 2 Sensör 1)
P0156	O2 Sensör Devresi Arızası (Bank 2 Sensör 2)
P0157	O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank 2 Sensör 2)
P0158	O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank 2 Sensör 2)
P0159	O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank 2 Sensör 2)
P0160	O2 Sensör Devresinde Aktivite Tespit Edilmedi (Bank 2 Sensör 2)
P0161	O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank 2 Sensör 2)
P0162	O2 Sensör Devresi Arızası (Bank 2 Sensör 3)
P0163	O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank 2 Sensör 3)
P0164	O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank 2 Sensör 3)
P0165	O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank 2 Sensör 3)
P0166	O2 Sensör Devresinde Aktivite Tespit Edilmedi (Bank 2 Sensör 3)
P0167	O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank 2 Sensör 3)
P0170	Yakıt Ayar Arızası (Bank 1)
P0171	Yakıt Ayarı Çok Zayıf (Bank 1)
P0172	Yakıt Ayarı Çok Zengin (Bank 1)
P0173	Yakıt Ayar Arızası (Bank 2)
P0174	Yakıt Ayarı Çok Zayıf (Bank 2)
P0175	Yakıt Ayarı Çok Zengin (Bank 2)
P0176	Yakıt Bileşimi Sensör Devresi Arızası
P0177	Yakıt Bileşimi Sensör Devresi Menzili/Performansı
P0178	Yakıt Bileşimi Sensör Devresi Düşük Giriş
P0179	Yakıt Bileşimi Sensör Devresi Yüksek Giriş
P0180	Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Arızası
P0181	Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Menzili/Performansı
P0182	Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Düşük Giriş
P0183	Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Yüksek Giriş
P0184	Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Aralıklı
P0185	Yakıt Sıcaklık Sensörü B Devresi Arızası
P0186	Yakıt Sıcaklık Sensörü B Devresi Menzili/Performansı
P0187	Yakıt Sıcaklık Sensörü B Devresi Düşük Giriş
P0188	Yakıt Sıcaklık Sensörü B Devresi Yüksek Giriş
P0189	Yakıt Sıcaklık Sensörü B Devresi Aralıklı
P0190	Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devresi Arızası
P0191	Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devresi Menzili/Performansı
P0192	Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devresi Düşük Giriş
P0193	Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P0194	Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devresi Aralıklı
P0195	Motor Yağ Sıcaklık Sensörü Arızası
P0196	Motor Yağ Sıcaklık Sensörü Menzili/Performansı
P0197	Motor Yağ Sıcaklık Sensörü Düşük
P0198	Motor Yağ Sıcaklık Sensörü Yüksek
P0199	Motor Yağ Sıcaklık Sensörü Aralıklı
Enjek	siyon ve Motor Yönetimi Hata Kodları
P0200	Enjektör Devresi Arızası
P0201	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 1
P0202	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 2
P0203	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 3
P0204	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 4
P0205	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 5
P0206	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 6
P0207	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 7
P0208	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 8
P0209	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 9
P0210	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 10
P0211	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 11
P0212	Enjektör Devresi Arızası - Silindir 12
P0213	Soğuk Çalıştırma Enjektörü 1 Arızası
P0214	Soğuk Çalıştırma Enjektörü 2 Arızası
P0215	Motor Kesme Solenoid Arızası
P0216	Enjeksiyon Zamanlama Kontrol Devresi Arızası
P0217	Motor Aşırı Sıcaklık Durumu

P0218	Şanzıman Aşırı Sıcaklık Durumu
P0219	Motor Aşırı Devir Durumu
P0220	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar B Devresi Arızası
P0221	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar B Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0222	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar B Devresi Düşük Giriş
P0223	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar B Devresi Yüksek Giriş
P0224	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar B Devresi Aralıklı
P0225	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar C Devresi Arızası
P0226	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar C Devresi Menzili/Performans Sorunu
P0227	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar C Devresi Düşük Giriş
P0228	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar C Devresi Yüksek Giriş
P0229	Gaz Kelebeği/Pedal Konum Sensörü/Anahtar C Devresi Aralıklı
P0230	Yakıt Pompası Birincil Devresi Arızası
P0231	Yakıt Pompası İkincil Devresi Düşük
P0232	Yakıt Pompası İkincil Devresi Yüksek
P0233	Yakıt Pompası İkincil Devresi Aralıklı
P0234	Motor Aşırı Takviye Durumu
P0235	Turboşarj Takviye Sensörü A Devresi Arızası
P0236	Turboşarj Takviye Sensörü A Devresi Menzili/Performansı
P0237	Turboşarj Takviye Sensörü A Devresi Düşük
P0238	Turboşarj Takviye Sensörü A Devresi Yüksek
P0239	Turboşarj Takviye Sensörü B Arızası
P0240	Turboşarj Takviye Sensörü B Devresi Menzili/Performansı
P0241	Turboşarj Takviye Sensörü B Devresi Düşük
P0242	Turboşarj Takviye Sensörü B Devresi Yüksek
P0243	Turboşarj Wastegate Solenoid A Arızası
P0244	Turboşarj Wastegate Solenoid A Menzili/Performansı
P0245	Turboşarj Wastegate Solenoid A Düşük
P0246	Turboşarj Wastegate Solenoid A Yüksek
P0247	Turboşarj Wastegate Solenoid B Arızası
P0248	Turboşarj Wastegate Solenoid B Menzili/Performansı
P0249	Turboşarj Wastegate Solenoid B Düşük
P0250	Turboşarj Wastegate Solenoid B Yüksek
P0251	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrolü "A" Arızası (Krank/Rotor/Enjektör)
P0252	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrolü "A" Menzili/Performansı (Krank/Rotor/Enjektör)
P0253	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrolü "A" Düşük (Krank/Rotor/Enjektör)
P0254	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrolü "A" Yüksek (Krank/Rotor/Enjektör)
P0255	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol "A" Aralıklı Hata (Kam/Rotor/Enjektör)
P0256	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol "B" Arızası (Kam/Rotor/Enjektör)
P0257	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol "B" Menzil/Performans Hatası (Kam/Rotor/Enjektör)
P0258	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol "B" Düşük Giriş Hatası (Kam/Rotor/Enjektör)
P0259	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol "B" Yüksek Giriş Hatası (Kam/Rotor/Enjektör)
P0260	Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol "B" Aralıklı Hata (Kam/Rotor/Enjektör)
P0261	Silindir 1 Enjektör Devresi Düşük
P0262	Silindir 1 Enjektör Devresi Yüksek
P0263	Silindir 1 Katkı/Denge Hatası
P0264	Silindir 2 Enjektör Devresi Düşük
P0265	Silindir 2 Enjektör Devresi Yüksek
P0266	Silindir 2 Katkı/Denge Hatası
P0267	Silindir 3 Enjektör Devresi Düşük
P0268	Silindir 3 Enjektör Devresi Yüksek
P0269	Silindir 3 Katkı/Denge Hatası
P0270	Silindir 4 Enjektör Devresi Düşük
P0271	Silindir 4 Enjektör Devresi Yüksek
P0272	Silindir 4 Katkı/Denge Hatası
P0273	Silindir 5 Enjektör Devresi Düşük
P0274	Silindir 5 Enjektör Devresi Yüksek
P0275	Silindir 5 Katkı/Denge Hatası
P0276	Silindir 6 Enjektör Devresi Düşük
P0277	Silindir 6 Enjektör Devresi Yüksek
P0278	Silindir 6 Katkı/Denge Hatası
P0279	Silindir 7 Enjektör Devresi Düşük
P0280	Silindir 7 Enjektör Devresi Yüksek
P0281	Silindir 7 Katkı/Denge Hatası
P0282	Silindir 8 Enjektör Devresi Düşük
P0283	Silindir 8 Enjektör Devresi Yüksek
P0284	Silindir 8 Katkı/Denge Hatası
P0285	Silindir 9 Enjektör Devresi Düşük
P0286	Silindir 9 Enjektör Devresi Yüksek
P0287	Silindir 9 Katkı/Denge Hatası
P0288	Silindir 10 Enjektör Devresi Düşük

P0289	Silindir 10 Enjektör Devresi Yüksek
P0290	Silindir 10 Katkı/Denge Hatası
P0291	Silindir 11 Enjektör Devresi Düşük
P0292	Silindir 11 Enjektör Devresi Yüksek
P0293	Silindir 11 Katkı/Denge Hatası
P0294	Silindir 12 Enjektör Devresi Düşük
P0295	Silindir 12 Enjektör Devresi Yüksek
P0296	Silindir 12 Katkı/Menzil Hatası
P0300	Rastgele/Birden Fazla Silindirde Tekleme Tespit Edildi
P0301	Silindir 1'de Tekleme Tespit Edildi
P0302	Silindir 2'de Tekleme Tespit Edildi
P0303	Silindir 3'te Tekleme Tespit Edildi
P0304	Silindir 4'te Tekleme Tespit Edildi
P0305	Silindir 5'te Tekleme Tespit Edildi
P0306	Silindir 6'da Tekleme Tespit Edildi
P0307	Silindir 7'de Tekleme Tespit Edildi
P0308	Silindir 8'de Tekleme Tespit Edildi
P0309	Silindir 9'da Tekleme Tespit Edildi
P0310	Silindir 10'da Tekleme Tespit Edildi
P0311	Silindir 11'de Tekleme Tespit Edildi
P0312	Silindir 12'de Tekleme Tespit Edildi
P0320	Ateşleme/Distribütör Motor Hızı Giriş Devresi Arızası
P0321	Ateşleme/Distribütör Motor Hızı Giriş Devresi Menzil/Performans Hatası
P0322	Ateşleme/Distribütör Motor Hızı Giriş Devresinde Sinyal Yok
P0323	Ateşleme/Distribütör Motor Hızı Giriş Devresi Aralıklı Hata
P0325	Vuruntu Sensörü 1 Devresi Arızası (Bank 1 veya Tek Sensör)
P0326	Vuruntu Sensörü 1 Devresi Menzil/Performans Hatası (Bank 1 veya Tek Sensör)
P0327	Vuruntu Sensörü 1 Devresi Düşük Giriş (Bank 1 veya Tek Sensör)
P0328	Vuruntu Sensörü 1 Devresi Yüksek Giriş (Bank 1 veya Tek Sensör)
P0329	Vuruntu Sensörü 1 Devresi Aralıklı Hata (Bank 1 veya Tek Sensör)
P0330	Vuruntu Sensörü 2 Devresi Arızası (Bank 2)
P0331	Vuruntu Sensörü 2 Devresi Menzil/Performans Hatası (Bank 2)
P0332	Vuruntu Sensörü 2 Devresi Düşük Giriş (Bank 2)
P0333	Vuruntu Sensörü 2 Devresi Yüksek Giriş (Bank 2)
P0334	Vuruntu Sensörü 2 Devresi Aralıklı Hata (Bank 2)
P0335	Krank Mili Konum Sensörü "A" Devresi Arızası
P0336	Krank Mili Konum Sensörü "A" Devresi Menzil/Performans Hatası
P0337	Krank Mili Konum Sensörü "A" Devresi Düşük Giriş
P0338	Krank Mili Konum Sensörü "A" Devresi Yüksek Giriş
P0339	Krank Mili Konum Sensörü "A" Devresi Aralıklı Hata
P0340	Eksantrik Mili Konum Sensörü Devresi Arızası
P0341	Eksantrik Mili Konum Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0342	Eksantrik Mili Konum Sensörü Devresi Düşük Giriş
P0343	Eksantrik Mili Konum Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P0344	Eksantrik Mili Konum Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0350	Ateşleme Bobini Birincil/İkincil Devre Arızası
P0351	Ateşleme Bobini "A" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0352	Ateşleme Bobini "B" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0353	Ateşleme Bobini "C" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0354	Ateşleme Bobini "D" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0355	Ateşleme Bobini "E" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0356	Ateşleme Bobini "F" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0357	Ateşleme Bobini "G" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0358	Ateşleme Bobini "H" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0359	Ateşleme Bobini "I" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0360	Ateşleme Bobini "J" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0361	Ateşleme Bobini "K" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0362	Ateşleme Bobini "L" Birincil/İkincil Devre Arızası
P0370	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "A" Arızası
P0371	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "A" Çok Fazla Darbe
P0372	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "A" Çok Az Darbe
P0373	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "A" Aralıklı/Düzensiz Darbeler
P0374	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "A" Darbe Yok
P0375	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "B" Arızası
P0376	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "B" Çok Fazla Darbe
P0377	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "B" Çok Az Darbe
P0378	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "B" Aralıklı/Düzensiz Darbeler
P0379	Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal "B" Darbe Yok
P0380	Kızdırma Bujisi/Isıtıcı Devre Arızası
P0380	Kızdırma Bujisi/Isıtıcı Devre "A" Arızası
P0381	Kızdırma Bujisi/Isıtıcı Gösterge Lambası Devre Arızası

P0382	Egzoz Gazı Devridaim Akış Arızası
P0385	Krank Mili Konum Sensörü B Devre Arızası
P0386	Krank Mili Konum Sensörü B Devre Menzil/Performans Hatası
P0387	Krank Mili Konum Sensörü B Devre Düşük Giriş Hatası
P0388	Krank Mili Konum Sensörü B Devre Yüksek Giriş Hatası
P0389	Krank Mili Konum Sensörü B Devre Aralıklı Hata
P0400	Egzoz Gazı Devridaim Akış Arızası
P0401	Egzoz Gazı Devridaim Akış Yetersizliği Tespit Edildi
P0402	Egzoz Gazı Devridaim Akış Fazlalığı Tespit Edildi
P0403	Egzoz Gazı Devridaim Devre Arızası
P0404	Egzoz Gazı Devridaim Devre Menzil/Performans Hatası
P0405	Egzoz Gazı Devridaim Sensörü A Devre Düşük Giriş Hatası
P0406	Egzoz Gazı Devridaim Sensörü A Devre Yüksek Giriş Hatası
P0407	Egzoz Gazı Devridaim Sensörü B Devre Düşük Giriş Hatası
P0408	Egzoz Gazı Devridaim Sensörü B Devre Yüksek Giriş Hatası
P0410	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Arızası
P0411	İkincil Hava Enjeksiyon Sisteminde Yanlış Akış Tespit Edildi
P0412	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi A Devre Arızası
P0413	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi A Devresi Açık
P0414	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi A Devresi Kısa Devre
P0415	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi B Devre Arızası
P0416	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi B Devresi Açık
P0417	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Anahtarlama Valfi B Devresi Kısa Devre
P0418	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Röle "A" Devre Arızası
P0419	İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Röle "B" Devre Arızası
P0420	Katalizör Sistemi Verimliliği Eşik Altında (Bank 1)
P0421	Isınma Katalizör Verimliliği Eşik Altında (Bank 1)
P0422	Ana Katalizör Verimliliği Eşik Altında (Bank 1)
P0423	Isıtılmalı Katalizör Verimliliği Eşik Altında (Bank 1)
P0424	Isıtılmalı Katalizör Sıcaklığı Eşik Altında (Bank 1)
P0426	Katalizör Sıcaklık Sensörü Menzil/Performans Hatası (Bank 1)
P0427	Katalizör Sıcaklık Sensörü Düşük Giriş (Bank 1)
P0428	Katalizör Sıcaklık Sensörü Yüksek Giriş (Bank 1)
P0430	Katalizör Sistemi Verimliliği Eşik Altında (Bank 2)
P0431	Isınma Katalizör Verimliliği Eşik Altında (Bank 2)
P0432	Ana Katalizör Verimliliği Eşik Altında (Bank 2)
P0433	Isıtılmalı Katalizör Verimliliği Eşik Altında (Bank 2)
P0434	Isıtılmalı Katalizör Sıcaklığı Eşik Altında (Bank 2)
P0436	Katalizör Sıcaklık Sensörü Menzil/Performans Hatası (Bank 2)
P0437	Katalizör Sıcaklık Sensörü Düşük Giriş (Bank 2)
P0438	Katalizör Sıcaklık Sensörü Yüksek Giriş (Bank 2)
P0440	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Arızası
P0441	Evaporatif Emisyon Kontrol Sisteminde Yanlış Tahliye Akışı
P0442	Evaporatif Emisyon Kontrol Sisteminde Sızıntı Tespit Edildi (küçük sızıntı)
P0443	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Tahliye Kontrol Valfi Devre Arızası
P0444	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Tahliye Kontrol Valfi Devresi Açık
P0445	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Tahliye Kontrol Valfi Devresi Kısa Devre
P0446	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Havalandırma Kontrol Devre Arızası
P0447	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Havalandırma Kontrol Devresi Açık
P0448	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Havalandırma Kontrol Devresi Kısa Devre
P0449	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Havalandırma Valfi/Solenoid Devre Arızası
P0450	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Arızası
P0451	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Menzil/Performans Hatası
P0452	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Düşük Giriş
P0453	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Yüksek Giriş
P0454	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Aralıklı Hata
P0455	Evaporatif Emisyon Kontrol Sisteminde Sızıntı Tespit Edildi (büyük sızıntı)
P0460	Yakıt Seviye Sensörü Devre Arızası
P0461	Yakıt Seviye Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0462	Yakıt Seviye Sensörü Devresi Düşük Giriş
P0463	Yakıt Seviye Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P0464	Yakıt Seviye Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0465	Tahliye Akış Sensörü Devre Arızası
P0466	Tahliye Akış Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0467	Tahliye Akış Sensörü Devresi Düşük Giriş
P0468	Tahliye Akış Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P0469	Tahliye Akış Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0470	Egzoz Basınç Sensörü Arızası
P0471	Egzoz Basınç Sensörü Menzil/Performans Hatası
P0472	Egzoz Basınç Sensörü Düşük
P0473	Egzoz Basınç Sensörü Yüksek

P0474	Egzoz Basınç Sensörü Aralıklı Hata
P0475	Egzoz Basınç Kontrol Valfi Arızası
P0476	Egzoz Basınç Kontrol Valfi Menzil/Performans Hatası
P0477	Egzoz Basınç Kontrol Valfi Düşük
P0478	Egzoz Basınç Kontrol Valfi Yüksek
P0479	Egzoz Basınç Kontrol Valfi Aralıklı Hata
P0480	Soğutma Fanı 1 Kontrol Devresi Arızası
P0481	Soğutma Fanı 2 Kontrol Devresi Arızası
P0482	Soğutma Fanı 3 Kontrol Devresi Arızası
P0483	Soğutma Fanı Uygunluk Kontrol Arızası
P0484	Soğutma Fanı Devresi Aşırı Akım
P0485	Soğutma Fanı Güç/Topraklama Devre Arızası
P0500	Araç Hız Sensörü Arızası
P0501	Araç Hız Sensörü Menzil/Performans Hatası
P0502	Araç Hız Sensörü Düşük Giriş Hatası
P0503	Araç Hız Sensörü Aralıklı/Düzensiz/Yüksek Hata
P0505	Rölanti Kontrol Sistemi Arızası
P0506	Rölanti Kontrol Sistemi Beklenenden Düşük RPM
P0507	Rölanti Kontrol Sistemi Beklenenden Yüksek RPM
P0510	Kapalı Gaz Kelebeği Konum Anahtarı Arızası
P0520	Motor Yağ Basıncı Sensörü/Anahtar Devre Arızası
P0521	Motor Yağ Basıncı Sensörü/Anahtar Devre Menzil/Performans Hatası
P0522	Motor Yağ Basıncı Sensörü/Anahtar Devresi Düşük Voltaj
P0523	Motor Yağ Basıncı Sensörü/Anahtar Devresi Yüksek Voltaj
P0530	A/C Soğutucu Basınç Sensörü Devre Arızası
P0531	A/C Soğutucu Basınç Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0532	A/C Soğutucu Basınç Sensörü Devresi Düşük Giriş Hatası
P0533	A/C Soğutucu Basınç Sensörü Devresi Yüksek Giriş Hatası
P0534	Klima Soğutucu Şarj Kaybı
P0550	Direksiyon Basınç Sensörü Devre Arızası
P0551	Direksiyon Basınç Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0552	Direksiyon Basınç Sensörü Devresi Düşük Giriş Hatası
P0553	Direksiyon Basınç Sensörü Devresi Yüksek Giriş Hatası
P0554	Direksiyon Basınç Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0560	Sistem Voltajı Arızası
P0561	Sistem Voltajı Kararsız
P0562	Sistem Voltajı Düşük
P0562	(Chrysler) Klima basınç sensörü düşük voltaj
P0563	Sistem Voltajı Yüksek
P0565	Hız Sabitleyici Açık Sinyal Arızası
P0566	Hız Sabitleyici Kapalı Sinyal Arızası
P0567	Hız Sabitleyici Devam Et Sinyal Arızası
P0568	Hız Sabitleyici Ayarla Sinyal Arızası
P0569	Hız Sabitleyici Süzülme Sinyal Arızası
P0570	Hız Sabitleyici Hızlanma Sinyal Arızası
P0571	Hız Sabitleyici/Fren Anahtarı A Devre Arızası
P0572	Hız Sabitleyici/Fren Anahtarı A Devresi Düşük
P0573	Hız Sabitleyici/Fren Anahtarı A Devresi Yüksek
P0574	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0575	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0576	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0576	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0578	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0579	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0580	Hız Sabitleyici İle İlgili Arıza
P0600	Seri İletişim Bağlantısı Arızası
P0601	Kontrol Modülü Salt Okunur Bellek (ROM) Hatası
P0602	Kontrol Modülü Programlama Hatası
P0603	Dahili Kontrol Modülü Canlı Tutma Belleği (KAM) Hatası
P0604	Dahili Kontrol Modülü Rastgele Erişim Belleği (RAM) Hatası
P0605	Dahili Kontrol Modülü Salt Okunur Bellek (ROM) Hatası
P0606	PCM İşlemci Hatası
P0608	Kontrol Modülü VSS Çıkışı "A" Arızası
P0609	Kontrol Modülü VSS Çıkışı "B" Arızası
P0620	Jeneratör Kontrol Devresi Arızası
P0621	Jeneratör Lambası "L" Kontrol Devresi Arızası
P0622	Jeneratör Alan "F" Kontrol Devresi Arızası
P0650	Arıza Gösterge Lambası (MIL) Kontrol Devresi Arızası
P0654	Motor RPM Çıkış Devresi Arızası
P0655	Motor Sıcak Lamba Çıkış Kontrol Devresi Arızası
P0656	Yakıt Seviyesi Çıkış Devresi Arızası

P0700	Şanzıman Kontrol Sistemi Arızası
P0701	Şanzıman Kontrol Sistemi Menzil/Performans Hatası
P0702	Şanzıman Kontrol Sistemi Elektriksel Hatası
P0703	Tork Konvertörü/Fren Anahtarı B Devre Arızası
P0704	Debriyaj Anahtarı Giriş Devresi Arızası
P0705	Şanzıman Menzil Sensörü Devre Arızası (PRNDL Girişi)
P0706	Şanzıman Menzil Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0707	Şanzıman Menzil Sensörü Devresi Düşük Giriş Hatası
P0708	Şanzıman Menzil Sensörü Devresi Yüksek Giriş Hatası
P0709	Şanzıman Menzil Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0710	Şanzıman Yağ Sıcaklık Sensörü Devre Arızası
P0711	Şanzıman Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0712	Şanzıman Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Düşük Giriş Hatası
P0713	Şanzıman Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Yüksek Giriş Hatası
P0714	Şanzıman Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0715	Giriş/Türbin Hız Sensörü Devre Arızası
P0716	Giriş/Türbin Hız Sensörü Devresi Menzil/Performans Hatası
P0717	Giriş/Türbin Hız Sensöründe Sinyal Yok
P0718	Giriş/Türbin Hız Sensörü Devresi Aralıklı Hata
P0719	Tork Konvertörü/Fren Anahtarı B Devresi Düşük
P0720	Çıkış Hız Sensörü Devre Arızası
P0721	Çıkış Hız Sensörü Menzil/Performans Hatası
P0722	Çıkış Hız Sensöründe Sinyal Yok
P0723	Çıkış Hız Sensörü Aralıklı Hata
P0724	Tork Konvertörü/Fren Anahtarı B Devresi Yüksek
P0725	Motor Hız Giriş Devresi Arızası
P0726	Motor Hız Giriş Devresi Menzil/Performans Hatası
P0727	Motor Hız Giriş Devresinde Sinyal Yok
P0728	Motor Hız Giriş Devresi Aralıklı Hata
P0730	Yanlış Dişli Oranı
P0731	1. Viteste Yanlış Oran
P0732	2. Viteste Yanlış Oran
P0733	3. Viteste Yanlış Oran
P0734	4. Viteste Yanlış Oran
P0735	5. Viteste Yanlış Oran
P0736	Geri Viteste Yanlış Dişli Oranı
P0740	Tork Konvertörü Kilitleme Debriyajı Devre Arızası
P0741	Tork Konvertörü Kilitleme Debriyajı Devresi Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış
P0742	Tork Konvertörü Kilitleme Debriyajı Devresi Açık Takılı Kalmış
P0743	Tork Konvertörü Kilitleme Debriyajı Devresi Elektriksel Hatası
P0744	Tork Konvertörü Kilitleme Debriyajı Devresi Aralıklı Hata
P0745	Basınç Kontrol Solenoidi Arızası
P0746	Basınç Kontrol Solenoidi Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış
P0747	Basınç Kontrol Solenoidi Açık Takılı Kalmış
P0748	Basınç Kontrol Solenoidi Elektriksel Hatası
P0749	Basınç Kontrol Solenoidi Aralıklı Hata
P0750	Vites Solenoidi A Arızası
P0751	Vites Solenoidi A Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış / 1-2 Vites Solenoid Valfi Performans Hatası
P0752	Vites Solenoidi A Açık Takılı Kalmış
P0753	Vites Solenoidi A Elektriksel Hatası / 1-2 Vites Solenoidi Devre Elektriksel Hatası
P0754	Vites Solenoidi A Aralıklı Hata
P0755	Vites Solenoidi B Arızası
P0756	Vites Solenoidi B Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış / 2-3 Vites Solenoid Valfi Performans Hatası
P0757	Vites Solenoidi B Açık Takılı Kalmış
P0758	Vites Solenoidi B Elektriksel Hatası / 2-3 Vites Solenoidi Devre Elektriksel Hatası
P0759	Vites Solenoidi B Aralıklı Hata
P0760	Vites Solenoidi C Arızası
P0761	Vites Solenoidi C Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış
P0762	Vites Solenoidi C Açık Takılı Kalmış
P0763	Vites Solenoidi C Elektriksel Hatası
P0764	Vites Solenoidi C Aralıklı Hata
P0765	Vites Solenoidi D Arızası
P0766	Vites Solenoidi D Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış
P0767	Vites Solenoidi D Açık Takılı Kalmış
P0768	Vites Solenoidi D Elektriksel Hatası
P0769	Vites Solenoidi D Aralıklı Hata
P0770	Vites Solenoidi E Arızası
P0771	Vites Solenoidi E Performans Hatası veya Kapalı Takılı Kalmış
P0772	Vites Solenoidi E Açık Takılı Kalmış
P0773	Vites Solenoidi E Elektriksel Hatası
P0774	Vites Solenoidi E Aralıklı Hata

P0775	Basınç Kontrol Solenoidi B Arızası
P0776	Basınç Kontrol Solenoidi B Performans Hatası
P0777	Basınç Kontrol Solenoidi B Açık Takılı Kalmış
P0778	Basınç Kontrol Solenoidi B Elektriksel Hatası
P0779	Basınç Kontrol Solenoidi B Aralıklı Hata
P0780	Vites Değiştirme Arızası
P0781	1-2 Vites Değiştirme Arızası
P0782	2-3 Vites Değiştirme Arızası
P0783	3-4 Vites Değiştirme Arızası
P0784	4-5 Vites Değiştirme Arızası
P0785	Vites/Zamanlama Solenoidi Arızası / 3-2 Vites Solenoidi Devresi Elektriksel Hatası
P0786	Vites/Zamanlama Solenoidi Menzil/Performans Hatası
P0787	Vites/Zamanlama Solenoidi Düşük
P0788	Vites/Zamanlama Solenoidi Yüksek
P0789	Vites/Zamanlama Solenoidi Aralıklı Hata
P0790	Normal/Performans Anahtarı Devre Arızası
P0801	Geri Vites Engelleme Kontrol Devre Arızası
P0803	1-4 Vites Yükseltme (Atlama) Solenoidi Kontrol Devre Arızası
P0804	1-4 Vites Yükseltme (Atlama) Lamba Kontrol Devre Arızası
P1100	MAF Sensörü Aralıklı Hata / Tüm OBDII Sistemlerinin Kontrolü Tamamlanmadı
P1101	MAF Sensörü Kendi Kendine Test Menzili Dışında / KOER Tamamlanamadı, İptal Edildi
P1102	MAF Sensörü Menzil İçinde Ancak Beklenenden Düşük
P1103	MAF Sensörü Menzil İçinde Ancak Beklenenden Yüksek
P1104	MAF Topraklama Arızası
P1105	Çift Alternatör Üst Arızası
P1106	Çift Alternatör Alt Arızası / Manifold Mutlak Basınç (MAP) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Voltaj
P1107	Çift Alternatör Alt Devre Arızası / Manifold Mutlak Basınç (MAP) Sensörü Devresi Aralıklı Düşük Voltaj
P1108	Çift Alternatör Akü Lambası Devre Arızası
P1109	IAT - B Sensörü Aralıklı Hata
P1110	IAT Sensörü (D/C) Açık/Kısa Devre
P1111	Emme Havası Sıcaklık (IAT) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Voltaj
P1112	Emme Havası Sıcaklık (IAT) Sensörü Devresi Aralıklı Düşük Voltaj
P1113	IAT Sensörü Açık/Kısa Devre
P1114	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık (ECT) Sensörü Devresi Aralıklı Düşük Voltaj / IAT - B Devresi Düşük Giriş
P1115	Motor Soğutma Suyu Sıcaklık (ECT) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Voltaj / IAT - B Devresi Yüksek Giriş
P1116	Motor Soğutma Suyu Sensörü Menzil Dışında / ECT Sensörü Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1117	Motor Soğutma Suyu Sensörü Aralıklı Hata / ECT Sensörü Aralıklı Hata
P1118	Manifold Mutlak Sıcaklık Devresi Düşük Giriş
P1119	Manifold Mutlak Sıcaklık Devresi Yüksek Giriş
P1120	Gaz Kelebeği Konum Sensörü Menzil Dışında
P1121	Gaz Kelebeği Konum (TP) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Voltaj
P1122	Gaz Kelebeği Konum (TP) Sensörü Devresi Aralıklı Düşük Voltaj
P1123	Gaz Kelebeği Konum Sensörü Menzil İçinde Ancak Beklenenden Yüksek
P1124	Gaz Kelebeği Konum Sensörü Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1125	Gaz Kelebeği Konum Sensörü Aralıklı Hata
P1126	Gaz Kelebeği Konum (Dar Aralık) Sensörü Devre Arızası
P1127	Egzoz Sıcak Değil, Katalizör Sonrası Oksijen Sensörü
P1128	Katalizör Öncesi Isıtılmalı Oksijen Sensörleri Yer Değiştirmiş
P1129	Katalizör Sonrası Isıtılmalı Oksijen Sensörleri Yer Değiştirmiş
P1130	HO2S Anahtarlama Eksikliği - Adaptif Yakıt Limitte
P1131	HO2S Anahtarlama Eksikliği - Sensör Yalın Karışım Gösteriyor
P1132	HO2S Anahtarlama Eksikliği - Sensör Zengin Karışım Gösteriyor
P1133	HO2S Yetersiz Anahtarlama Sensör 1
P1134	HO2S Geçiş Zaman Oranı Sensör 1
P1135	Pedal Konum Sensörü A Devresi Aralıklı Hata
P1136	Fan Kontrol Devre Arızası
P1137	HO2S Anahtarlama Eksikliği - Sensör Yalın Karışım Gösteriyor
P1138	HO2S12 Anahtarlama Eksikliği - Sensör Zengin Karışım Gösteriyor
P1139	Yakıt İçinde Su Gösterge Devre Arızası
P1140	Yakıt İçinde Su Durumu
P1141	Yakıt Kısıtlaması Gösterge Devre Arızası
P1142	Yakıt Kısıtlaması Durumu
P1143	Hava Destek Kontrol Valfi Menzil/Performans Hatası
P1144	Hava Destek Kontrol Valfi Devre Arızası
P1150	HO2S21 Anahtarlama Eksikliği - Adaptif Yakıt Limitte
P1151	HO2S21 Anahtarlama Eksikliği - Sensör Yalın Karışım Gösteriyor
P1152	HO2S21 Anahtarlama Eksikliği - Sensör Zengin Karışım Gösteriyor
P1153	Bank 2 Yakıt Kontrolü Yalın Tarafa Kaymış
P1154	Bank 2 Yakıt Kontrolü Zengin Tarafa Kaymış
P1155	Alternatif Yakıt Kontrolcüsü
P1156	Yakıt Seçim Anahtarı Arızası

P1157	HO2S22 Anahtarlama Eksikliği - Sensör Yalın Karışım Gösteriyor
P1158	HO2S22 Anahtarlama Eksikliği - Sensör Zengin Karışım Gösteriyor
P1159	Yakıt Kademeli Motor Arızası
P1167	Geçersiz Test, gaz pedali basılı değil
P1168	Yakıt Hattı Sensörü Menzil İçinde Düşük Arızası
P1169	Yakıt Hattı Sensörü Menzil İçinde Yüksek Arızası
P1170	ESO - Motor Kapatma Solenoidi Arızası
P1171	Rotor Sensör Arızası
P1172	Rotor Kontrol Arızası
P1173	Rotor Kalibrasyon Arızası
P1174	Kam Sensör Arızası
P1175	Kam Kontrol Arızası
P1176	Kam Kalibrasyon Arızası
P1177	Senkronizasyon Arızası
P1178	(Açık)
P1180	Yakıt Dağıtım Sistemi Arızası - Düşük
P1181	Yakıt Dağıtım Sistemi Arızası - Yüksek
P1182	Yakıt Kesme Solenoidi Arızası
P1183	Motor Yağ Sıcaklık Devre Arızası
P1184	Motor Yağ Sıcaklığı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1185	FTS Yüksek - Yakıt Pompası Sıcaklık Sensörü Yüksek
P1186	FTS Düşük - Yakıt Pompası Sıcaklık Sensörü Düşük
P1187	Varyant Seçimi
P1188	Kalibrasyon Bellek Arızası
P1189	Pompa Hız Sinyal Arızası
P1190	Kalibrasyon Direnci Menzil Dışında
P1191	Anahtar Hattı Voltajı
P1192	Harici Voltaj
P1193	EGR Sürüşü Aşırı Akım
P1194	ECU A/D Dönüştürücü
P1195	SCP HBCC Başlatılmadı
P1196	Anahtar Kapalıyken Voltaj Yüksek
P1197	Anahtar Kapalıyken Voltaj Düşük
P1198	Pompa Rotor Kontrolü Düşük Yakıt Beslemesi
P1199	Yakıt Seviyesi Giriş Devresi Düşük
P1200	Enjektör Kontrol Devresi
P1201	Enjektör Devresi Açık / Kısa Devre - Silindir #1
P1202	Enjektör Devresi Açık / Kısa Devre - Silindir #2
P1203	Enjektör Devresi Açık / Kısa Devre - Silindir #3
P1204	Enjektör Devresi Açık / Kısa Devre - Silindir #4
P1205	Enjektör Devresi Açık / Kısa Devre - Silindir #5
P1206	Enjektör Devresi Açık / Kısa Devre - Silindir #6
P1209	Enjektör Kontrol Basınç Sistemi Arızası
P1210	Enjektör Kontrol Basıncı Beklenenden Yüksek
P1211	Enjektör Kontrol Basınç Sensörü İstenilen Değerin Üstünde/Altında
P1212	Marş Esnasında Enjektör Kontrol Basıncı Algılanmadı
P1213	Marş Enjektör Devresi Arızası
P1214	Pedal Konum Sensörü B Devresi Aralıklı Hata
P1215	Pedal Konum Sensörü C Devresi Düşük Giriş
P1216	Pedal Konum Sensörü C Devresi Yüksek Giriş
P1217	Pedal Konum Sensörü C Devresi Aralıklı Hata
P1218	CID Yüksek
P1219	CID Düşük
P1220	Seri Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi Arızası
P1221	Çekiş Kontrol Sistemi Arızası
P1222	Çekiş Kontrol Çıkış Devresi Arızası
P1223	Pedal Talep Sensörü B Devresi Yüksek Giriş
P1224	Gaz Kelebeği Konum Sensörü B Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1225	İğne Kaldırma Sensörü Arızası
P1226	Kontrol Manşonu Sensörü Arızası
P1227	Atık Kapısı Kapalı Takılı Kaldı (Aşırı Basınç)
P1228	Atık Kapısı Açık Takılı Kaldı (Düşük Basınç)
P1229	İntercooler Pompa Sürücü Arızası
P1230	Yakıt Pompası Düşük Hız Arızası
P1231	Yakıt Pompası İkincil Devresi Düşük, Yüksek Hız
P1232	Yakıt Pompası Hız Birincil Devre Arızası
P1233	Yakıt Pompası Sürücü Modülü Çevrimdışı
P1234	Yakıt Pompası Sürücü Modülü Çevrimdışı
P1235	Yakıt Pompası Kontrolü Menzil Dışında
P1236	Yakıt Pompası Kontrolü Menzil Dışında
P1237	Yakıt Pompası İkincil Devre Arızası

P1238	Yakıt Pompası İkincil Devre Arızası
P1239	Hız Yakıt Pompası Pozitif Besleme Arızası
P1240	Sensör Güç Kaynağı Arızası
P1241	Sensör Güç Kaynağı Düşük Giriş
P1242	Sensör Güç Kaynağı Yüksek Giriş
P1243	İkinci Yakıt Pompası Arızalı veya Topraklama Arızası
P1244	Alternatör Yük Girişi Yüksek Hata Verdi
P1245	Alternatör Yük Girişi Düşük Hata Verdi
P1246	Alternatör Yük Girişi Hata Verdi
P1247	Turbo Takviye Basıncı Düşük
P1248	Turbo Takviye Basıncı Algılanmadı
P1249	Atık Kapısı Kontrol Valfi Performans Hatası
P1250	PRC Solenoid Devre Arızası
P1251	Hava Karışım Solenoidi Devre Arızası
P1252	Pedal Korelasyonu PDS1 ve LPDS Yüksek
P1253	Pedal Korelasyonu PDS1 ve LPDS Düşük
P1254	Pedal Korelasyonu PDS2 ve LPDS Yüksek
P1255	Pedal Korelasyonu PDS2 ve LPDS Düşük
P1256	Pedal Korelasyonu PDS1 ve HPDS
P1257	Pedal Korelasyonu PDS2 ve HPDS
P1258	Pedal Korelasyonu PDS1 ve PDS2
P1259	İmmobilizer - PCM Sinyal Hatası
P1260	HIRSIZLIK Tespit Edildi, Araç Hareketsizleştirildi
P1261	Silindir #1 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1262	Silindir #2 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1263	Silindir #3 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1264	Silindir #4 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1265	Silindir #5 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1266	Silindir #6 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1267	Silindir #7 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1268	Silindir #8 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Kısa Devre
P1269	İmmobilizer Kodu Programlanmamış
P1270	Motor RPM veya Hız Sınırlayıcıya Ulaşıldı
P1271	Silindir #1 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1272	Silindir #2 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1273	Silindir #3 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1274	Silindir #4 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1275	Silindir #5 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1276	Silindir #6 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1277	Silindir #7 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1278	Silindir #8 Yüksek Taraftan Düşük Tarafa Açık Devre
P1280	Enjeksiyon Kontrol Basıncı Menzil Dışında (Düşük)
P1281	Enjeksiyon Kontrol Basıncı Menzil Dışında (Yüksek)
P1282	Aşırı Enjeksiyon Kontrol Basıncı
P1283	IPR Devre Arızası
P1284	İptal Edilen KOER - ICP Arızası
P1285	Silindir Kapağı Aşırı Sıcaklık Algılandı
P1286	Yakıt Atımı Menzil İçinde Ancak Beklenenden Düşük
P1287	Yakıt Atımı Menzil İçinde Ancak Beklenenden Yüksek
P1288	Silindir Kapağı Sıcaklık Sensörü Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1289	Silindir Kapağı Sıcaklık Sensörü Yüksek Giriş
P1290	Silindir Kapağı Sıcaklık Sensörü Düşük Giriş
P1291	Enjektör Yüksek Tarafı Toprağa veya VBATT'a Kısa Devre - Bank 1
P1292	Enjektör Yüksek Tarafı Toprağa veya VBATT'a Kısa Devre - Bank 2
P1293	Enjektör Yüksek Tarafı Açık Devre - Bank 1
P1294	Enjektör Yüksek Tarafı Açık Devre - Bank 2 / Hedef Rölaneye Ulaşılamadı
P1295	Çoklu Arızalar - Bank 1 - Düşük Tarafa Kısa Devreler
P1296	Çoklu Arızalar - Bank 2 - Düşük Tarafa Kısa Devreler
P1297	Enjektör Yüksek Tarafları Birbirine Kısa Devre
P1298	IDM Arızası
P1299	Silindir Kapağı Aşırı Sıcaklık Koruması Aktif
P1300	Turbo Kalibrasyon Arızası
P1301	Turbo Kalibrasyonu Yüksek
P1302	Turbo Kalibrasyonu Düşük
P1303	EGR Kalibrasyon Arızası
P1304	EGR Kalibrasyonu Yüksek
P1305	EGR Kalibrasyonu Düşük
P1306	Kickdown Rölesi Çekme Devre Arızası
P1307	Kickdown Rölesi Tutma Devre Arızası
P1308	A/C Debriyaj Devre Arızası
P1309	Tekleme Monitörü AICE Chip Arızası

P1313	Tekleme Oranı Katalizör Hasar Arızası - Bank 1
P1314	Tekleme Oranı Katalizör Hasar Arızası - Bank 2
P1315	Kalıcı Tekleme
P1316	Enjektör Devresi / IDM Kodları Tespit Edildi
P1317	Enjektör Devresi / IDM Kodları Güncellenmedi
P1336	Krank / Kam Sensörü Menzil / Performans Hatası
P1340	Eksantrik Mili Konum Sensörü B Devre Arızası
P1341	Eksantrik Mili Konum Sensörü B Menzil / Performans Hatası
P1345	SGC (Kam Konumu) Sensörü Devre Arızası / Krank Mili Konumu - Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu
P1346	Yakıt Seviye Sensörü B Devre Arızası
P1347	Yakıt Seviye Sensörü B Menzil / Performans Hatası
P1348	Yakıt Seviye Sensörü B Devresi Düşük
P1349	Yakıt Seviye Sensörü B Devresi Yüksek
P1350	Yakıt Seviye Sensörü B Aralıklı Hata / Bypass Hattı Monitörü
P1351	IDM Giriş Devresi Arızası / Ateşleme Bobini Kontrol Devresi Yüksek Voltaj
P1352	Ateşleme Bobini A Birincil Devre Arızası
P1353	Ateşleme Bobini B Birincil Devre Arızası
P1354	Ateşleme Bobini C Birincil Devre Arızası
P1355	Ateşleme Bobini D Birincil Devre Arızası
P1360	Ateşleme Bobini A İkincil Devre Arızası
P1361	Ateşleme Kontrol (IC) Devresi Düşük Voltaj
P1362	Ateşleme Bobini C İkincil Devre Arızası
P1363	Ateşleme Bobini D İkincil Devre Arızası
P1364	Ateşleme Bobini Birincil Devre Arızası
P1365	Ateşleme Bobini İkincil Devre Arızası
P1366	Ateşleme Yedek
P1367	Ateşleme Yedek
P1368	Ateşleme Yedek
P1369	Motor Sıcaklık Işığın Monitör Arızası
P1370	Ateşleme Testi Sırasında Yetersiz RPM Artışı
P1371	Ateşleme Bobini - Silindir 1 - Erken Aktivasyon Hatası
P1372	Ateşleme Bobini - Silindir 2 - Erken Aktivasyon Hatası
P1373	Ateşleme Bobini - Silindir 3 - Erken Aktivasyon Hatası
P1374	Krank Mili Konumu (CKP) / Ateşleme Bobini - Silindir 4 - Erken Aktivasyon Hatası
P1375	Ateşleme Bobini - Silindir 5 - Erken Aktivasyon Hatası
P1376	Ateşleme Bobini - Silindir 6 - Erken Aktivasyon Hatası
P1380	Tekleme Tespit Edildi - Bozuk Yol Verisi Mevcut Değil
P1381	Değişken Kam Zamanlaması Aşırı İleri (Bank #1) / Tekleme Tespit Edildi - BCM ile İletişim Yok
P1382	Değişken Kam Zamanlaması Solenoid #1 Devre Arızası
P1383	Değişken Kam Zamanlaması Aşırı Geri (Bank #1)
P1384	VVT Solenoidi A Arızası
P1385	Değişken Kam Zamanlaması Solenoidi B Arızası
P1386	Değişken Kam Zamanlaması Aşırı İleri (Bank #2)
P1387	Değişken Kam Zamanlaması Solenoid #2 Devre Arızası
P1388	Değişken Kam Zamanlaması Aşırı Geri (Bank #2)
P1389	Kızdırma Bujisi Devresi Yüksek Tarafı Düşük Giriş
P1390	Oktan Ayar Pini Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1391	Kızdırma Bujisi Devresi Düşük Giriş (Bank #1)
P1392	Kızdırma Bujisi Devresi Yüksek Giriş (Bank #1)
P1393	Kızdırma Bujisi Devresi Düşük Giriş (Bank #2)
P1394	Kızdırma Bujisi Devresi Yüksek Giriş (Bank #2)
P1395	Kızdırma Bujisi Monitör Arızası (Bank #1)
P1396	Kızdırma Bujisi Monitör Arızası (Bank #2)
P1397	Sistem Voltajı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1398	VVT Solenoidi B Devresi Yüksek Giriş
P1399	Kızdırma Bujisi Devresi Yüksek Taraf, Yüksek Giriş
P1400	DPFE Devresi Düşük Giriş
P1401	DPFE Devresi Yüksek Giriş
P1402	EGR Ölçüm Deliği Kısıtlı
P1403	DPFE Sensör Hortumları Ters Takılı
P1404	İAT - B Devre Arızası / Egzoz Gazı Devridaimi Kapalı Konum Performansı
P1405	DPFE Sensör Yukarı Akış Hortumu Çıkık veya Tıkalı
P1406	Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) Konum Sensörü Performans Hatası
P1407	EGR Akışı Tespit Edilmedi
P1408	EGR Akışı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1409	EVR Kontrol Devresi Arızası
P1411	SAI Sistemi Yanlış Akış Aşağı Akış Tespit Edildi
P1413	SAI Sistemi Monitör Devresi Düşük Giriş
P1414	SAI Sistemi Monitör Devresi Yüksek Giriş
P1415	Hava Pompası Devre Arızası / (AIR) Sistemi Bank 1
P1416	Port Hava Devre Arızası / (AIR) Sistemi Bank 2

P1417	Port Hava Tahliye Devre Arızası
P1418	Ayrık Hava #1 Devre Arızası
P1419	Ayrık Hava #2 Devre Arızası
P1420	Katalizör Sıcaklık Sensörü Arızası
P1421	Katalizör Hasarı
P1422	EGI Sıcaklık Sensörü Arızası
P1423	EGI İşlevsellik Testi Başarısız
P1424	EGI Kızdırma Bujisi Birincil Arızası
P1425	EGI Kızdırma Bujisi İkincil Arızası
P1426	EGI Mini - MAF Menzil Dışında Hata Verdi
P1427	EGI Mini - MAF Kısa Devre Hata Verdi
P1428	EGI Mini - MAF Açık Devre Hata Verdi
P1429	Elektrikli Hava Pompası Birincil Arızası
P1430	Elektrikli Hava Pompası İkincil Arızası
P1433	A/C Soğutucu Sıcaklık Devresi Düşük
P1434	A/C Soğutucu Sıcaklık Devresi Yüksek
P1435	A/C Soğutucu Sıcaklık Devresi Menzil/Performans
P1436	A/C Evaporatör Hava Sıcaklık Devresi Düşük
P1437	A/C Evaporatör Hava Sıcaklık Devresi Yüksek
P1438	A/C Evaporatör Hava Sıcaklık Devresi Menzil/Performans
P1439	Zemin Sıcaklık Anahtarı Devre Arızası
P1440	Tahliye Valfi Açık Takılı Kalmış
P1441	Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistemi Tahliye Dışında Akış (Sadece Chevrolet)
P1441	Evaporatif Emisyon (EVAP) Sistemi Tahliye Dışında Akış (Sadece Oldsmobile)
P1442	Evaporatif Emisyon Kontrol Sisteminde Sızıntı Tespit Edildi
P1443	Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Kontrol Valfi
P1444	Tahliye Akış Sensörü Devresi Düşük Giriş
P1445	Tahliye Akış Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P1446	Evaporatif Vakum Solenoidi Devre Arızası
P1447	ELC Sistemi Kapama Valfi Akış Arızası
P1448	ELC Sistemi 2 Arızası
P1449	Evaporatif Kontrol Solenoidi Devre Arızası
P1450	Yakıt Tankı Vakumunu Boşaltamıyor
P1451	EVAP Emisyon Kontrol Sistemi Havalandırma Kontrol Valfi Devresi
P1452	Tanktaki Vakumu Boşaltamıyor
P1453	Yakıt Deposu Basınç Tahliye Valfi Arızası
P1454	Evap Sistemi Vakum Test Arızası
P1455	EVAP Emisyon Kontrol Sistemi Sızıntısı Tespit Edildi (Büyük Sızıntı/Akış Yok)
P1456	Yakıt Deposu Sıcaklık Sensörü Devre Arızası
P1457	Tankta Vakum Oluşturulamıyor
P1460	Tam Açık Gaz Kelebeği Klima Devre Dışı Brakma Röle Devresi
P1461	A/C Basınç Sensörü Devresi Voltajı Düşük
P1462	A/C Basınç Sensörü Devresi Voltajı Yüksek
P1463	A/C Basınç Sensörü Yetersiz Basınç Değişimi
P1464	A/C Talebi Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1465	A/C Röle Devre Arızası
P1466	A/C Soğutucu Sıcaklık Sensörü/Devre Arızası
P1467	A/C Kompresör Sıcaklık Sensörü Arızası
P1468	SSPOD Açık Devre veya Kapalı Devre Arızası
P1469	Düşük A/C Çalışma Periyodu
P1470	A/C Çalışma Periyodu Çok Kısa
P1471	Elektro Tahrikli Fan 1 Çalışma Hatası (Sürücü Tarafı)
P1472	Elektro Tahrikli Fan 2 Çalışma Hatası (Yolcu Tarafı)
P1473	Fanlar Kapalıyken Fan İkincil Yüksek
P1474	Düşük Fan Kontrol Birincil Devre Arızası
P1475	Fan Rölesi (Düşük) Devre Arızası
P1476	Fan Rölesi (Yüksek) Devre Arızası
P1477	İlave Fan Röle Devre Arızası
P1478	Soğutma Fanı Sürücü Arızası
P1479	Yüksek Fan Kontrol Birincil Devre Arızası
P1480	Düşük Fan Açıkken Fan İkincil Düşük
P1481	Yüksek Fan Açıkken Fan İkincil Düşük
P1482	SCP
P1483	Fan Devresine Güç Aşırı Akım
P1484	Toprağa Açık Güç VCRM
P1485	EGRV Devre Arızası
P1486	EGRA Devre Arızası
P1487	EGRCHK Solenoid Devre Arızası
P1490	İkincil Hava Tahliye Solenoidi Devre Arızası
P1491	İkincil Anahtar Solenoidi Devre Arızası
P1492	APLSOL Solenoid Devre Arızası

P1493	RCNT Solenoid Devre Arızası
P1494	SPCUT Solenoid Devre Arızası
P1495	TCSPL Solenoid Devre Arızası
P1500	Araç Hız Sensörü Aralıklı Hata
P1501	Araç Hız Sensörü Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1502	Araç Hız Sensörü Aralıklı Arıza
P1503	Yardımcı Hız Sensörü Arızası
P1504	Rölanti Hava Kontrol Devre Arızası
P1505	Rölanti Hava Kontrol Sistemi Adaptif Klipite
P1506	Rölanti Hava Kontrol Aşırı Hız Hatası
P1507	Rölanti Hava Kontrol Düşük Hız Hatası
P1508	Rölanti Kontrol Sistemi Devresi Açık
P1509	Rölanti Kontrol Sistemi Devresi Kısa Devre
P1510	Rölanti Sinyal Devre Arızası
P1511	Rölanti Anahtarı (Elektronik Kontrol Gaz Kelebeği) Devre Arızası
P1512	Emme Manifoldu Koşucu Kontrolü (Bank 1) Kapalı Takılı Kalmış
P1513	Emme Manifoldu Koşucu Kontrolü (Bank 2) Kapalı Takılı Kalmış
P1514	Yüksek Yük Nötr/Sürüş Hatası
P1515	Elektrik Akım Devre Arızası
P1516	IMRC Giriş Hatası (Bank 1)
P1517	IMRC Giriş Hatası (Bank 2)
P1518	Emme Manifoldu Koşucu Kontrolü (Açık Takılı Kalmış)
P1519	Emme Manifoldu Koşucu Kontrolü (Kapalı Takılı Kalmış)
P1520	Emme Manifoldu Koşucu Kontrol Devre Arızası
P1521	Değişken Emme Solenoidi #1 Devre Arızası
P1522	Değişken Emme Solenoidi #2 Devre Arızası
P1523	IVC Solenoid Devre Arızası
P1524	Değişken Emme Solenoid Sistemi
P1525	Hava By-pass Valfi Sistemi
P1526	Hava By-pass Sistemi
P1527	Hızlanma Isıtma Solenoidi Devre Arızası
P1528	Yardımcı Gaz Kelebeği Valfi Solenoidi Devre Arızası
P1529	SCAIR Solenoid Devre Arızası
P1530	A/C Debriyaj Devre Arızası
P1531	Geçersiz Test - Gaz Pedalı Hareketi
P1532	IMCC Devre Arızası, Bank B
P1533	AAI Devre Arızası
P1534	Atalet Anahtarı Aktif
P1535	Üfleyici Fan Hızı Devresi Menzil/Performans
P1536	Park Freni Anahtarı Devre Arızası
P1537	Emme Manifoldu Koşucu Kontrolü (Bank 1) Açık Takılı Kalmış
P1538	Emme Manifoldu Koşucu Kontrolü (Bank 2) Açık Takılı Kalmış
P1539	A/C Debriyaj Devresine Güç Aşırı Akım
P1540	Hava By-pass Valfi Devre Arızası
P1549	IMCC Devre Arızası, Bank B
P1550	PSPS Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1565	Hız Kontrol Komut Anahtarı Menzil Dışında Yüksek
P1566	Hız Kontrol Komut Anahtarı Menzil Dışında Düşük
P1567	Hız Kontrol Çıkış Devresi Sürekliliği
P1568	Hız Kontrol Hızı Koruyamıyor
P1571	Fren Anahtarı Arızası
P1572	Fren Pedalı Anahtarı Devre Arızası
P1573	Gaz Kelebeği Konumu Mevcut Değil
P1574	Sensörler Arası Gaz Kelebeği Konum Uyuşmazlığı
P1575	Pedal Konumu Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1576	Pedal Konumu Mevcut Değil
P1577	Sensörler Arası Pedal Konum Uyuşmazlığı
P1578	ETC Gücü Talepten Az
P1579	ETC Güç Sınırlama Modunda
P1580	Elektronik Gaz Kelebeği Monitörü PCM Geçersiz Kılma
P1581	Elektronik Gaz Kelebeği Monitörü Arızası
P1582	Elektronik Gaz Kelebeği Monitörü Verisi Mevcut
P1583	Elektronik Gaz Kelebeği Monitörü Hız Sabitleyiciyi Devre Dışı Bırakıyor
P1584	TCU Tarafından IPE Devre Arızası Tespit Edildi
P1585	Gaz Kelebeği Kontrol Ünitesi Arızası
P1586	Gaz Kelebeği Kontrol Ünitesi Gaz Kelebeği Konumu Arızası
P1587	Gaz Kelebeği Kontrol Ünitesi Modüle Edilmiş Komut Arızası
P1588	Gaz Kelebeği Kontrol Ünitesi Geri Dönüş Yayı Kaybı Tespit Etti
P1589	TCU İstenecek Gaz Kelebeği Açısını Kontrol Edemiyor
P1600	KAM Güç Kaybı; Açık Devre
P1601	ECM/TCM Seri İletişim Hatası

P1602	İmmobilizer/ECM İletişim Hatası
P1603	EEPROM Arızası
P1604	Kod Kelimesi Kaydedilmemiş
P1605	Canlı Kalma Belleği Test Başarısızlığı
P1606	ECM Kontrol Rölesi Çıkış Devre Arızası
P1607	MIL Çıkış Devre Arızası
P1608	Dahili ECM Arızası
P1609	Tehşis Lambası Sürücü Arızası
P1610	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1611	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1612	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1613	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1614	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1615	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1616	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1617	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1618	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1619	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1620	SBDS Etkileşimli Kodlar
P1621	Kontrol Modülü Uzun Süreli Bellek Performansı / İmmobilizer Kod Kelimeleri Eşleşmiyor
P1622	İmmobilizer Kimliği Eşleşmiyor
P1623	İmmobilizer Kod Kelimesi/Kimlik Numarası Yazma Hatası
P1624	Hırsızlık Önleme Sistemi
P1625	VCRM Fan Devresine B+ Güç Kaynağı Arızası
P1626	Hırsızlık Önleme Yakıt Etkinleştirme Sinyali Alınmadı / VCRM A/C Devresine B+ Güç Kaynağı Arızası
P1627	Modül Güç Kaynağı Voltajı Menzil Dışında
P1628	Modül Ateşleme Güç Giriş Arızası
P1629	Dahili Voltaj Regülatörü Arızası
P1630	Dahili Vref Arızası
P1631	Hırsızlık Önleme Marş Etkinleştirme Sinyali Doğru Değil / Ana Röle Arızası (Güç Tutma)
P1632	Akıllı Alternatör Sensörü/Devre Arızası
P1633	KAM Voltajı Çok Düşük
P1634	Veri Çıkış Hattı Devre Arızası
P1635	Lastik / Aks Oranı Kabul Edilebilir Menzil Dışında
P1636	Endüktif İmza Çipi İletişim Hatası
P1637	CAN Bağlantısı ECM/ABSCM Devresi / Ağ Arızası
P1638	CAN Bağlantısı ECM/INSTM Devresi / Ağ Arızası
P1639	Araç Kimlik Bloğu Bozulmuş veya Programlanmamış
P1640	Başka Bir Modülde Aktif Güç Aktarma Organı Arıza Kodları
P1641	Yakıt Pompası Birincil Devre Arızası
P1642	Yakıt Pompası Monitör Devresi Yüksek Giriş
P1643	Yakıt Pompası Monitör Devresi Düşük Giriş
P1644	Yakıt Pompası Hız Kontrol Devre Arızası
P1645	Yakıt Pompası Direnç Anahtarı Devre Arızası
P1650	PSP Anahtarı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1651	PSP Anahtarı Giriş Arızası
P1652	IAC Monitörü, PSP Anahtarı Hata Vererek Açık Kaldığı İçin Devre Dışı Bırakıldı
P1653	Direksiyon Çıkış Devre Arızası
P1654	Devridaim Geçersiz Kılma Devre Arızası
P1655	Marş Devre Dışı Bırakma Devre Arızası
P1660	Çıkış Devre Kontrol Sinyali Yüksek
P1661	Çıkış Devre Kontrol Sinyali Düşük
P1662	IDM_EN Devre Arızası
P1663	Yakıt Talep Komut Sinyal Devre Arızası
P1667	CI Devre Arızası
P1668	PCM - IDM İletişim Hatası
P1670	Elektronik Geri Bildirim Sinyali Algılanmadı
P1680	Yağ Ölçüm Pompası Arızası
P1681	Yağ Ölçüm Pompası Arızası
P1682	Yağ Ölçüm Pompası Arızası
P1683	Yağ Ölçüm Pompası Sıcaklık Sensörü Devre Arızası
P1684	Yağ Ölçüm Pompası Konum Sensörü Devre Arızası
P1685	Yağ Ölçüm Pompası Adım Motoru Devre Arızası
P1686	Yağ Ölçüm Pompası Adım Motoru Devre Arızası
P1687	Yağ Ölçüm Pompası Adım Motoru Devre Arızası
P1688	Yağ Ölçüm Pompası Adım Motoru Devre Arızası
P1689	Yağ Basınç Kontrol Solenoidi Devre Arızası
P1690	Atık Kapısı Solenoidi Devre Arızası
P1691	Turbo Basınç Kontrol Solenoidi Devre Arızası
P1692	Turbo Kontrol Solenoidi Devre Arızası
P1693	Turbo Şarj Kontrol Devre Arızası

P1694	Turbo Şarj Tahliye Devre Arızası
P1700	Şanzıman Belirsiz Arıza (Boşa Geçme Başarısızlığı)
P1701	Geri Vites Geçme Hatası
P1702	TRS Devresi Aralıklı Arızası
P1703	Fren Anahtarı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1704	Dijital TRS KOEO / KOER Sırasında Durum Değiştirme Başarısızlığı
P1705	KOEO / KOER Sırasında P veya N Konumunda Değil
P1706	Park Halindeyken Yüksek Araç Hızı Gözlemlendi
P1707	Transfer Kutusu Boş Göstergesinde Kalıcı Arıza Mevcut
P1708	Debriyaj Anahtarı Devre Arızası
P1709	PNP Anahtarı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1711	TFT Sensörü Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1712	Şanzıman Tork Azaltma İstek Sinyali Arızası
P1713	TFT Sensörü Menzil İçinde Arıza (Düşük Değer)
P1714	SSA Endüktif İmza Arızası
P1715	SSB Endüktif İmza Arızası
P1716	SSC Endüktif İmza Arızası
P1717	SSD Endüktif İmza Arızası
P1718	TFT Sensörü Menzil İçinde Arıza (Yüksek Değer)
P1720	Araç Hız (Sayaç) Devre Arızası
P1721	1. Vites Yanlış Oran
P1722	2. Vites Yanlış Oran
P1723	3. Vites Yanlış Oran
P1724	4. Vites Yanlış Oran
P1725	Kendi Kendine Test Sırasında Yetersiz Motor Hızı Artışı
P1726	Kendi Kendine Test Sırasında Yetersiz Motor Hızı Azalması
P1727	Süzülme Debriyaj Solenoidi Endüktif İmza Arızası
P1728	Şanzıman Kayma Hatası
P1729	4x4 Düşük Anahtar Hatası
P1730	Vites Kontrol Arızası 2, 3, 5
P1731	1-2 Vites Değiştirme Arızası
P1732	2-3 Vites Değiştirme Arızası
P1733	3-4 Vites Değiştirme Arızası
P1734	Vites Kontrol Arızası
P1735	Birinci Vites Anahtarı Devre Arızası
P1736	İkinci Vites Anahtarı Devre Arızası
P1737	Kilitlenme Solenoid Sistemi
P1738	Vites Değiştirme Zaman Hatası
P1739	Kayma Solenoid Sistemi
P1740	Tork Konvertörü Debriyajı Endüktif İmza Arızası
P1741	Tork Konvertörü Debriyaj Kontrol Hatası
P1742	Tork Konvertörü Debriyaj Solenoidi Açık Takılı Kaldı
P1743	Tork Konvertörü Debriyaj Solenoidi Açık Takılı Kaldı
P1744	Tork Konvertörü Debriyaj Sistemi Performans Hatası
P1745	Hat Basınç Solenoid Sistemi
P1746	Basınç Kontrol Solenoidi "A" Açık Devre
P1747	Basınç Kontrol Solenoidi "A" Kısa Devre
P1748	EPC Arızası
P1749	Basınç Kontrol Solenoidi Düşük Takılı Kaldı
P1751	Vites Solenoidi A Performans Hatası
P1754	Süzülme Debriyaj Solenoidi Devre Arızası
P1755	Ara Hız Sensörü (ISS) Arızası
P1756	Vites Solenoidi B Performans Hatası
P1760	Basınç Kontrol Solenoidi "A" Kısa Devre
P1761	Vites Solenoidi C Performans Hatası
P1762	Overdrive Bandı Kapalı Takılı Kaldı
P1765	Zamanlama Solenoidi Devre Arızası
P1767	Tork Konvertörü Debriyaj Devre Arızası
P1768	Performans / Normal / Kış Modu Giriş Arızası
P1769	AG4 Şanzıman Tork Modülasyon Arızası
P1770	Debriyaj Solenoidi Devre Arızası
P1775	Şanzıman Sistemi MIL Arızası
P1776	Ateşleme Geciktirme İsteği Süre Anzısı
P1777	Ateşleme Geciktirme İsteği Devre Arızası
P1778	Şanzıman Geri Vites Giriş Devre Arızası
P1779	TCIL Devre Arızası
P1780	Şanzıman Kontrol Anahtarı (O/D İptali) Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1781	4X4 Anahtarı Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1782	P/ES Devresi Kendi Kendine Test Menzili Dışında
P1783	Şanzıman Aşırı Sıcaklık Durumu
P1784	Şanzıman Mekanik Arızası - Birinci ve Geri Vites

P1785	Şanzıman Mekanik Arızası - Birinci ve İkinci Vites
P1786	3-2 Vites Düşürme Hatası
P1787	2-1 Vites Düşürme Hatası
P1788	Basınç Kontrol Solenoidi "B" Açık Devre
P1789	Basınç Kontrol Solenoidi "B" Kısa Devre
P1790	TP (Mekanik) Devre Arızası
P1791	TP (Elektrik) Devre Arızası
P1792	Barometre Basınç Devre Arızası
P1793	Emme Havası Hacim Devre Arızası
P1794	Akü Voltajı Devre Arızası
P1795	Rölanti Anahtarı Devre Arızası
P1796	Kick Down Anahtarı Devre Arızası
P1797	Boş Vites Anahtarı Devre Arızası
P1798	Soğutma Suyu Sıcaklık Devre Arızası
P1799	Tutma Anahtarı Devre Arızası
P1800	Şanzıman Debriyaj Kilit Emniyet Anahtarı Devre Arızası
P1801	Şanzıman Debriyaj Kilit Emniyet Anahtarı Açık Devre
P1802	Şanzıman Debriyaj Kilit Emniyet Anahtarı Aküye Kısa Devre
P1803	Şanzıman Debriyaj Kilit Emniyet Anahtarı Toprağa Kısa Devre
P1804	Şanzıman 4-Çeker Yüksek Gösterge Devre Arızası
P1805	Şanzıman 4-Çeker Yüksek Gösterge Açık Devre
P1806	Şanzıman 4-Çeker Yüksek Gösterge Aküye Kısa Devre
P1807	Şanzıman 4-Çeker Yüksek Gösterge Toprağa Kısa Devre
P1808	Şanzıman 4-Çeker Düşük Gösterge Devre Arızası
P1809	Şanzıman 4-Çeker Düşük Gösterge Açık Devre
P1810	TFP Valf Konum Anahtarı Devresi / Şanzıman 4-Çeker Düşük Gösterge Aküye Kısa Devre
P1811	Şanzıman 4-Çeker Düşük Gösterge Toprağa Kısa Devre
P1812	Şanzıman 4-Çeker Mod Seçme Devre Arızası
P1813	Şanzıman 4-Çeker Mod Seçme Açık Devre
P1814	Şanzıman 4-Çeker Mod Seçme Aküye Kısa Devre
P1815	Şanzıman 4-Çeker Mod Seçme Toprağa Kısa Devre
P1816	Şanzıman Boş Vites Emniyet Anahtarı Devre Arızası
P1817	Şanzıman Boş Vites Emniyet Anahtarı Açık Devre
P1818	Şanzıman Boş Vites Emniyet Anahtarı Aküye Kısa Devre
P1819	Şanzıman Boş Vites Emniyet Anahtarı Toprağa Kısa Devre
P1820	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönünde Vites Değiştirme Röle Bobini Devre Arızası
P1821	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönünde Vites Değiştirme Röle Bobini Açık Devre
P1822	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönünde Vites Değiştirme Röle Bobini Aküye Kısa Devre
P1823	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönünde Vites Değiştirme Röle Bobini Toprağa Kısa Devre
P1824	Şanzıman 4-Çeker Debriyaj Röle Devre Arızası
P1825	Şanzıman 4-Çeker Debriyaj Röle Açık Devre
P1826	Şanzıman 4-Çeker Düşük Debriyaj Röle Devresi Aküye Kısa Devre
P1827	Şanzıman 4-Çeker Düşük Debriyaj Röle Devresi Toprağa Kısa Devre
P1828	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönü Tersine Vites Değiştirme Röle Bobini Devre Arızası
P1829	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönü Tersine Vites Değiştirme Röle Bobini Açık Devre
P1830	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönü Tersine Vites Değiştirme Röle Bobini Aküye Kısa Devre
P1831	Şanzıman Transfer Kutusu Saat Yönü Tersine Vites Değiştirme Röle Bobini Toprağa Kısa Devre
P1832	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Solenoidi Devre Arızası
P1833	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Solenoidi Açık Devre
P1834	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Solenoidi Aküye Kısa Devre
P1835	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Solenoidi Toprağa Kısa Devre
P1836	Şanzıman Transfer Kutusu Ön Mil Hız Sensörü Devre Arızası
P1837	Şanzıman Transfer Kutusu Arka Mil Hız Sensörü Devre Arızası
P1838	Şanzıman Transfer Kutusu Vites Değiştirme Motoru Devre Arızası
P1839	Şanzıman Transfer Kutusu Vites Değiştirme Motoru Açık Devre
P1840	Şanzıman Transfer Kutusu Vites Değiştirme Motoru Aküye Kısa Devre
P1841	Şanzıman Transfer Kutusu Vites Değiştirme Motoru Toprağa Kısa Devre
P1842	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Geri Besleme Anahtarı Devre Arızası
P1843	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Geri Besleme Anahtarı Açık Devre
P1844	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Geri Besleme Anahtarı Aküye Kısa Devre
P1845	Şanzıman Transfer Kutusu Diferansiyel Kilitleme Geri Besleme
P1846	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'A' Devre Arızası
P1847	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'A' Açık Devre
P1848	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'A' Aküye Kısa Devre
P1849	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'A' Toprağa Kısa Devre
P1850	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'B' Devre Arızası
P1851	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'B' Açık Devre
P1852	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'B' Aküye Kısa Devre
P1853	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'B' Toprağa Kısa Devre
P1854	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'C' Devre Arızası
P1855	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'C' Açık Devre

P1856	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'C' Aküye Kısa Devre
P1857	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'C' Toprağa Kısa Devre
P1858	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'D' Devre Arızası
P1859	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'D' Açık Devre
P1860	TCC PWM Solenoid Devresi Elektriksel / Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'D' Aküye Kısa Devre
P1861	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası 'D' Toprağa Kısa Devre
P1862	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası Güç Devresi Arızası
P1863	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası Gücü Açık Devre
P1864	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası Gücü Aküye Kısa Devre
P1865	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası Gücü Toprağa Kısa Devre
P1866	Şanzıman Transfer Kutusu Sistemi Sorunu - Servis Gerekli
P1867	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası Genel Devre Arızası
P1868	Şanzıman Otomatik 4-Çeker Gösterge (Lamba) Devre Arızası
P1869	Şanzıman Otomatik 4-Çeker Gösterge (Lamba) Devresi Aküye Kısa Devre
P1870	Şanzıman Bileşeni Kayması / Şanzıman Mekanik Transfer Kutusu 4x4 Anahtarı Devre Arızası
P1871	Şanzıman Mekanik Transfer Kutusu 4x4 Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
P1872	Şanzıman Mekanik 4-Çeker Aks Kilit Lambası Devre Arızası
P1873	Şanzıman Mekanik 4-Çeker Aks Kilit Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
P1874	Şanzıman Otomatik Hall Etkili Sensör Güç Devresi Arızası
P1875	Şanzıman Otomatik Hall Etkili Sensör Güç Devresi Aküye Kısa Devre / 4WD Düşük Anahtar Devresi Elektriksel
P1876	Şanzıman Transfer Kutusu 2-Çeker Solenoid Devre Arızası
P1877	Şanzıman Transfer Kutusu 2-Çeker Solenoid Devresi Aküye Kısa Devre
P1878	Şanzıman Transfer Kutusu Ayrık Solenoid Devre Arızası
P1879	Şanzıman Transfer Kutusu Ayrık Solenoid Açık Devre
P1880	Şanzıman Transfer Kutusu Ayrık Solenoid Aküye Kısa Devre
P1881	Motor Soğutma Suyu Seviye Anahtarı Devre Arızası, GEM
P1882	Motor Soğutma Suyu Seviye Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
P1883	Motor Soğutma Suyu Seviye Anahtarı Devre Arızası, GEM
P1884	Motor Soğutma Suyu Seviye Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
P1885	Şanzıman Transfer Kutusu Ayrık Solenoid Toprağa Kısa Devre
P1886	4X4 Başlatma Hatası
P1890	Şanzıman 4WD Mod Seçme Geri Dönüş Giriş Devre Arızası
P1891	Şanzıman Transfer Kutusu Kontak Plakası Topraklama Geri Dönüşü Açık Devre
P1900	OSS Devresi Aralıklı Arızası
P1901	TSS Devresi Aralıklı Arızası
P1902	Basınç Kontrol Solenoidi "B" Aralıklı Kısa Devre
P1903	Basınç Kontrol Solenoidi "C" Kısa Devre
P1904	Basınç Kontrol Solenoidi "C" Açık Devre
P1905	Basınç Kontrol Solenoidi "C" Aralıklı Kısa Devre
P1906	Kickdown Çekme Rölesi Açık veya Toprağa Kısa Devre
P1907	Kickdown Tutma Rölesi Açık veya Toprağa Kısa Devre
P1908	Şanzıman Basınç Devresi Solenoidi Açık veya Toprağa Kısa Devre
P1909	Şanzıman Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Açık veya Güce/Toprağa Kısa Devre
P1910	VFS A Basınç Çıkışı Düşük Hata Verdi
P1911	VFS B Basınç Çıkışı Düşük Hata Verdi
P1912	VFS C Basınç Çıkışı Düşük Hata Verdi
P1913	Basınç Anahtarı A Devre Arızası
P1914	Manuel Vites Değiştirmeli Otomatik (MSA) Anahtar Devre Arızası
P1915	Geri Vites Anahtarı Devre Arızası
P1916	Yüksek Debriyaj Tambur Hız Sensörü Arızası
P1917	Yüksek Debriyaj Tambur Hız Sensörü Aralıklı Hata
P1918	Şanzıman Menzil Ekranı Devre Arızası
C1091	Tekerlek Hız Sensörü Tüm Tutarlılık Arızası
C1095	ABS Hidrolik Pompa Motor Devresi Arızası
C1096	ABS Hidrolik Pompa Motor Devresi Açık
C1097	ABS Hidrolik Pompa Motor Devresi Toprağa Kısa Devre
C1098	ABS Hidrolik Pompa Motor Devresi Aküye Kısa Devre
C1100	ABS Pompa Anahtarı Devre Arızası
C1101	ABS Hidrolik Valf Devre Arızası
C1102	ABS Hızlanma Anahtarı Devre Arızası
C1103	ABS Hidrolik Fren Anahtarı Devre Arızası
C1104	Çekiş Kontrol Aktif Lambası - Devre Aküye Kısa Devre
C1105	Çekiş Kontrol Devre Dışı Bırakma Lambası - Devre Aküye Kısa Devre
C1106	Çekiş Kontrol Devre Dışı Bırakma Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
C1107	ABS Fonksiyonu Etkin Giriş Devre Arızası
C1109	Hız Kontrol Aktüatör Grubu Kablo Bırakma Arızası
C1110	ABS Güç Rölesi Bobini Devre Arızası
C1111	ABS Güç Rölesi Bobini Açık Devre
C1112	ABS Güç Rölesi Bobini Toprağa Kısa Devre
C1113	ABS Güç Rölesi Bobini Aküye Kısa Devre
C1114	ABS Güç Rölesi Çıkışı Toprağa Kısa Devre

C1115	ABS Güç Rölesi Çıkışı Aküye Kısa Devre
C1116	Marş Motoru Devre Arızası
C1117	RPM Giriş Devre Arızası
C1123	Araç Hız Sensörü Girişi Aküye Kısa Devre
C1124	Giriş mili hız sinyali eksik/arızalı
C1125	Fren Hidroliği Seviye Sensörü Giriş Devre Arızası
C1126	Hız Kontrol Komut Anahtarı Grubu Devre Arızası
C1127	Hız Kontrol Devre Dışı Bırakma Fren Anahtarı Devre Arızası
C1132	Debriyaj konumu devresi toprağa kısa devre
C1133	Debriyaj konumu devresi aküye kısa devre
C1134	Vites konumu toprağa kısa devre
C1135	Vites konumu aküye kısa devre
C1136	Vites seçimi konumu toprağa kısa devre
C1137	ECU Arızalı
C1138	Vites seçimi konumu Aküye kısa devre
C1139	Tekerlek Hız Sensörü Orta Ton Halkası Eksik Diş Arızası
C1140	Hidrolik Ana Fren Arızası
C1141	Tekerlek Hız Sensörü Sol Ön Ton Halkası Eksik Diş Arızası
C1142	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Ön Ton Halkası Eksik Diş Arızası
C1143	Tekerlek Hız Sensörü Sol Arka Ton Halkası Eksik Diş Arızası
C1144	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Arka Ton Halkası Eksik Diş Arızası
C1145	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Ön Giriş Devre Arızası
C1146	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Ön Devresi Açık
C1148	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Ön Tutarlılık Arızası
C1149	Hidrolik Akışkan Basıncı/Akış Devre Arızası
C1150	İki Hızlı Arka Aks Giriş Anahtarı Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1155	Tekerlek Hız Sensörü Sol Ön Giriş Devre Arızası
C1156	Tekerlek Hız Sensörü Sol Ön Devresi Açık
C1157	Park Freni Aktüatör Grubu Anahtarı Uygulanan Devre Arızası
C1158	Tekerlek Hız Sensörü Sol Ön Tutarlılık Arızası
C1159	Hidrolik Akışkan Basıncı/Akış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1161	Hava Basıncı Düşük Devre Toprağa Kısa Devre
C1162	Park Freni Anahtarı #2 Serbest Bırakılan Devre Arızası
C1163	Park Freni Anahtarı #2 Uygulanan Devresi Toprağa Kısa Devre
C1164	Park Freni Aktüatör Grubu Anahtarı Devre Arızası
C1165	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Arka Giriş Devre Arızası
C1166	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Arka Girişi Açık Devre
C1167	Park Freni Aktüatör Grubu Anahtarı Serbest Bırakılan Devresi Toprağa Kısa Devre
C1168	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Arka Tutarlılık Arızası
C1169	ABS Akışkan Tahliyesi Maksimum Zamanlamayı Aşıyor
C1170	PRNDL Anahtarı Devre Arızası
C1172	Park Freni Anahtarı #1 Uygulanan Devre Arızası
C1173	Park Freni Anahtarı #1 Serbest Bırakılan Devresi Toprağa Kısa Devre
C1174	Park Freni Anahtarı #2 Uygulanan Devre Arızası
C1175	Tekerlek Hız Sensörü Sol Arka Giriş Devre Arızası
C1176	Tekerlek Hız Sensörü Sol Arka Devresi Açık
C1177	Park Freni Aktüatör Grubu Anahtarı Serbest Bırakılan Devre Arızası
C1178	Tekerlek Hız Sensörü Sol Arka Tutarlılık Arızası
C1179	Hız Kontrol Aktüatör Grubu Kablo Gevşeklik Arızası
C1180	Park Freni Valfi Solenoidi #1 Algılama Giriş Devre Arızası
C1181	Park Freni Valfi Solenoidi #1 Algılama Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
C1182	Park Lambası Flaş Rölesi Devre Arızası
C1183	Park Lambası Flaş Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
C1184	ABS Sistemi Çalışmıyor
C1185	ABS Güç Rölesi Çıkış Devre Arızası
C1186	ABS Güç Rölesi Çıkışı Açık Devre
C1187	Fren Hidroliği Seviye Sensörü Girişi Açık Devre
C1188	Fren Hidroliği Seviye Sensörü Girişi Aküye Kısa Devre
C1189	Fren Hidroliği Seviye Sensörü Girişi Toprağa Kısa Devre
C1190	Tekerlek Hız Sensörü Sol Ön Girişi Aküye Kısa Devre
C1191	Tekerlek Hız Sensörü Sol Ön Girişi Toprağa Kısa Devre
C1192	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Ön Girişi Aküye Kısa Devre
C1193	Tekerlek Hız Sensörü Sağ Ön Girişi Toprağa Kısa Devre
C1194	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Ön Devre Arızası
C1195	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Ön Devresi Açık
C1196	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1197	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1198	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Ön Devre Arızası
C1199	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Ön Devresi Açık
C1200	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1201	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Ön Devresi Toprağa Kısa Devre

C1202	ABS Çıkış Valfi Bobini Arka Devre Arızası
C1203	ABS Çıkış Valfi Bobini Arka Devresi Açık
C1204	ABS Çıkış Valfi Bobini Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1205	ABS Çıkış Valfi Bobini Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1206	ABS Giriş Valfi Bobini Arka Devre Arızası
C1207	ABS Giriş Valfi Bobini Arka Devresi Açık
C1208	ABS Giriş Valfi Bobini Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1209	ABS Giriş Valfi Bobini Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1210	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Ön Devre Arızası
C1211	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Ön Devresi Açık
C1212	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1213	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1214	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Ön Devre Arızası
C1215	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Ön Devresi Açık
C1216	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1217	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1218	Lamba ABS Uyarı Çıkış Devre Arızası
C1219	Lamba ABS Uyarı Çıkış Devresi Açık
C1220	Lamba ABS Uyarı Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1221	Lamba ABS Uyarı Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1222	Tekerlek Hızı Uyuşmazlığı
C1223	Lamba Fren Uyarı Çıkış Devre Arızası
C1224	Lamba Fren Uyarı Çıkış Devresi Açık
C1225	Lamba Fren Uyarı Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1226	Lamba Fren Uyarı Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1227	Tekerlek Hız Sensörü Sol Arka Girişi Aküye Kısa Devre
C1228	Tekerlek Hız Sensörü Sol Arka Girişi Toprağa Kısa Devre
C1229	Tekerlek Hız Sensörü Arka Orta Tutarlılık Arızası
C1230	Tekerlek Hız Sensörü Arka Orta Giriş Devre Arızası
C1231	Tekerlek Hız Sensörü Arka Orta Devresi Açık
C1232	Tekerlek Hız Sensörü Arka Orta Girişi Aküye Kısa Devre
C1233	Tekerlek Hızı Sol Ön Giriş Sinyali Eksik
C1234	Tekerlek Hızı Sağ Ön Giriş Sinyali Eksik
C1235	Tekerlek Hızı Sağ Arka Giriş Sinyali Eksik
C1236	Tekerlek Hızı Sol Arka Giriş Sinyali Eksik
C1237	Tekerlek Hızı Arka Giriş Sinyali Eksik
C1238	ABS Hidrolik Basınç Farkı Anahtarı Giriş Devre Arızası
C1239	ABS Hidrolik Basınç Farkı Anahtarı Girişi Açık Devre
C1240	ABS Hidrolik Basınç Farkı Anahtarı Girişi Aküye Kısa Devre
C1241	ABS Hidrolik Basınç Farkı Anahtarı Girişi Toprağa Kısa Devre
C1242	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Arka Devre Arızası
C1243	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Arka Devresi Açık
C1244	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1245	ABS Çıkış Valfi Bobini Sol Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1246	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Arka Devre Arızası
C1247	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Arka Devresi Açık
C1248	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1249	ABS Çıkış Valfi Bobini Sağ Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1250	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Arka Devre Arızası
C1251	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Arka Devresi Açık
C1252	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1253	ABS Giriş Valfi Bobini Sol Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1254	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Arka Devre Arızası
C1255	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Arka Devresi Açık
C1256	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1257	ABS Giriş Valfi Bobini Sağ Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1258	Tekerlek Hızı Sol Ön Karşılaştırma Hatası
C1259	Tekerlek Hızı Sağ Ön Karşılaştırma Hatası
C1260	Tekerlek Hızı Sağ Arka Karşılaştırma Hatası
C1261	Tekerlek Hızı Sol Arka Karşılaştırma Hatası
C1262	Uyarı Lambası Röle Devre Arızası
C1263	Uyarı Lambası Röle Devresi Açık
C1264	Uyarı Lambası Röle Devresi Aküye Kısa Devre
C1265	Uyarı Lambası Röle Devresi Toprağa Kısa Devre
C1266	ABS Valfi Güç Rölesi Devre Arızası
C1267	ABS Fonksiyonları Geçici Olarak Devre Dışı
C1268	Motor Rölesi #1 Devre Arızası
C1269	Motor Rölesi #1 Devresi Aküye Kısa Devre
C1270	Motor #1 Giriş Devre Arızası
C1271	Motor #1 Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
C1272	Motor #2 Giriş Devre Arızası

C1273	Motor #2 Giriş Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1274	Solenoid Rölesi #1 Devre Arızası
C1275	Solenoid Rölesi #1 Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1276	Park Freni Aktüatör Grubu Anahtarı Uygulanan Devresi Toprağa Kısa Devre
C1277	DİREKSİYON Simidi Açısı 1 ve 2 Devre Arızası
C1278	DİREKSİYON Simidi Açısı 1 ve 2 Sinyal Arızası
C1279	Yalpa Oranı Sensörü Devre Arızası
C1280	Yalpa Oranı Sensörü Sinyal Arızası
C1281	Yanal İvmeölçer Devre Arızası
C1282	Yanal İvmeölçer Sinyal Arızası
C1283	Anahtar Test Sinyal Arızası
C1284	Yağ Basınç Anahtarı Arızası
C1285	Güçlendirici Solenoid Devre Arızası
C1286	Güçlendirici Mekanik Arızası
C1287	Güçlendirici Pedal Kuvveti Anahtarı Devre Arızası
C1288	Basınç Dönüştürücü Ana / Birincil Giriş Devre Arızası
C1289	Basınç Dönüştürücü Yedek / İkincil Giriş Devre Arızası
C1400	Çekiş Kontrol Valfi Sağ Ön Devre Arızası
C1401	Çekiş Kontrol Valfi Sağ Ön Devresi Açık
C1402	Çekiş Kontrol Valfi Sağ Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1403	Çekiş Kontrol Valfi Sağ Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1404	Çekiş Kontrol Valfi Arka Devre Arızası
C1405	Çekiş Kontrol Valfi Arka Devresi Açık
C1406	Çekiş Kontrol Valfi Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1407	Çekiş Kontrol Valfi Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1410	Çekiş Kontrol Valfi Sol Ön Devre Arızası
C1411	Çekiş Kontrol Valfi Sol Ön Devresi Açık
C1412	Çekiş Kontrol Valfi Sol Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1413	Çekiş Kontrol Valfi Sol Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1414	Yanlış Modül Tasarım Seviyesi
C1415	Yanlış Modül Yapılandırması
C1416	Damper Sağ Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1417	Damper Sağ Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1418	Damper Sağ Ön Devre Arızası
C1419	Damper Sağ Ön Devresi Açık
C1420	Hidrolik Akışkan Basıncı/Akış Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1421	Damper Sol Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1422	Damper Sol Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1423	Damper Sol Ön Devre Arızası
C1424	Damper Sol Ön Devresi Açık
C1425	Damper Sağ Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1426	Damper Sağ Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1427	Damper Sağ Arka Devresi Açık
C1428	Damper Sağ Arka Devre Arızası
C1429	Giriş mili hızı giriş devresi arızası
C1430	Damper Sol Arka Devresi Açık
C1431	Damper Sol Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1432	Damper Sol Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1433	Damper Sol Arka Devre Arızası
C1435	İvmeölçer Arka Devre Arızası
C1436	İvmeölçer Arka Devresi Sinyali Algılanmıyor
C1437	İvmeölçer Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
C1438	İvmeölçer Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1439	Araç Hızlanma EEC-IV Devre Arızası
C1440	Basınç Dönüştürücü Ana / Birincil Sinyal Arızalı
C1441	Direksiyon Faz A Devresi Sinyali Algılanmıyor
C1442	Direksiyon Faz B Devresi Sinyali Algılanmıyor
C1443	Direksiyon Faz A Devresi Toprağa Kısa Devre
C1444	Direksiyon Faz B Devresi Toprağa Kısa Devre
C1445	Araç Hız Sinyali Devre Arızası
C1446	Fren Anahtarı Devre Arızası
C1447	Çekiş Kontrol Modülü İstek Devre Arızası
C1448	Lamba Adaptif Amortisör Uyarı Devre Arızası
C1449	Çekiş Kontrol Motoru Tutarlılık Arızası
C1450	Çekiş Kontrol Motor Devre Arızası
C1451	Çekiş Kontrol Motor Devresi Açık
C1452	Çekiş Kontrol Motor Devresi Aküye Kısa Devre
C1453	Çekiş Kontrol Motor Devresi Toprağa Kısa Devre
C1454	Ön Yanal İvmeölçer Devre Arızası
C1455	İvmeölçer Ön Devre Arızası
C1456	İvmeölçer Ön Devresi Algılanmıyor

C1457	İvmeölçer Ön Devresi Toprağa Kısa Devre
C1458	İvmeölçer Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1459	Adaptif Mod Anahtarı Devre Arızası
C1460	Araç İvmeölçer Güç Devre Arızası
C1461	Araç İvmeölçer Güç Devresi Aküye Kısa Devre
C1462	Sol Ön Dikey İvmeölçer Devre Arızası
C1463	Sağ Ön Dikey İvmeölçer Devre Arızası
C1464	Basınç Dönüştürücü Yedek / İkincil Sinyal Arızalı
C1465	Damper Yüksek Taraf Ön Devresi Aküye Kısa Devre
C1466	Damper Devre Arızası
C1467	Damper Yüksek Taraf Arka Devresi Aküye Kısa Devre
C1468	Damper Düşük Taraf Ön Devre Arızası
C1469	Damper Düşük Taraf Arka Devre Arızası
C1495	Çekiş Kontrol Motoru Potansiyometre Devre Arızası
C1496	Çekiş Kontrol Motoru Potansiyometre Devresi Açık
C1497	Çekiş Kontrol Motoru Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
C1498	Çekiş Kontrol Motoru Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
C1499	Transfer Kutusu Kontak Plakası "A" Enkoder Devre Arızası
C1500	Transfer Kutusu Kontak Plakası "B" Enkoder Devre Arızası
C1501	Transfer Kutusu Kontak Plakası "C" Enkoder Devre Arızası
C1502	Transfer Kutusu Kontak Plakası "D" Enkoder Devre Arızası
C1503	Dinamik Stabilite Kontrolü Sol Ön Valf Arızası
C1504	Dinamik Stabilite Kontrolü Sağ Ön Valf Arızası
C1505	Dinamik Stabilite Kontrolü Sol Arka Valf Arızası
C1506	Dinamik Stabilite Kontrolü Sağ Arka Valf Arızası
C1507	Frenle Çekiş Kontrolü Zaman Aşımı Süresini Aşıyor
C1508	Motorla Çekiş Kontrolü Zaman Aşımı Süresini Aşıyor
C1510	Sağ Ön Tekerlek Basınç Azaltma Performans Sorunu
C1511	Sol Ön Tekerlek Basınç Azaltma Performans Sorunu
C1512	Sağ Arka Tekerlek Basınç Azaltma Performans Sorunu
C1513	Sol Arka Tekerlek Basınç Azaltma Performans Sorunu
C1699	Sol Arka Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1700	Sol Arka Sensör Devre Arızası
C1701	Sol Arka Sensör Devre Arızası
C1702	Sağ Arka Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1703	Sağ Arka Sensör Devre Arızası
C1704	Sağ Arka Sensör Devre Arızası
C1705	Sol Arka Orta Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1706	Sol Arka Orta Sensör Devre Arızası
C1707	Sol Arka Orta Sensör Devre Arızası
C1708	Sağ Arka Orta Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1709	Sağ Arka Orta Sensör Devre Arızası
C1710	Sağ Arka Orta Sensör Devre Arızası
C1711	Sol Ön Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1712	Sol Ön Sensör Devre Arızası
C1713	Sol Ön Sensör Devre Arızası
C1714	Sağ Ön Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1715	Sağ Ön Sensör Devre Arızası
C1716	Sağ Ön Sensör Devre Arızası
C1717	Sol Ön Orta Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre
C1718	Sol Ön Orta Sensör Devre Arızası
C1719	Sol Ön Orta Sensör Devre Arızası
C1721	Hava Süspansiyonu Yükseklik Sensörü Güç Devresi Açık
C1722	Hava Süspansiyonu Yükseklik Sensörü Güç Devresi Aküye Kısa Devre
C1723	Hava Süspansiyonu Yükseklik Sensörü Güç Devresi Toprağa Kısa Devre
C1724	Hava Süspansiyonu Yükseklik Sensörü Güç Devre Arızası
C1725	Hava Süspansiyonu Ön Pnömatik Arızası
C1726	Hava Süspansiyonu Arka Pnömatik Arızası
C1727	Hava Süspansiyonu Hazne Pnömatik Arızası
C1728	Transfer Kutusu 2H ve 4H Arasında Geçiş Yapamıyor
C1729	Transfer Kutusu 4H ve 4L Arasında Geçiş Yapamıyor
C1730	Referans Voltajı Menzil Dışında (+5 v)
C1731	Hava Süspansiyonu Sol Ön Köşe Yukarı Zaman Aşımı
C1732	Hava Süspansiyonu Sol Ön Köşe Aşağı Zaman Aşımı
C1733	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Köşe Yukarı Zaman Aşımı
C1734	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Köşe Aşağı Zaman Aşımı
C1735	Hava Süspansiyonu Sol Arka Köşe Yukarı Zaman Aşımı
C1736	Hava Süspansiyonu Sol Arka Köşe Aşağı Zaman Aşımı
C1737	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Köşe Yukarı Zaman Aşımı
C1738	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Köşe Aşağı Zaman Aşımı
C1739	Sağ Ön Orta Sensör Devresi Vbat'a Kısa Devre

C1740	Sağ Ön Orta Sensör Devre Arızası
C1741	Sağ Ön Orta Sensör Devre Arızası
C1742	Arka Ses Yayıcı Devre Arızası
C1743	Arka Ses Yayıcı Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1744	Ön Ses Yayıcı Devre Arızası
C1745	Ön Ses Yayıcı Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1748	Anahtar Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
C1749	Römork Giriş Devre Arızası
C1750	Hızlanma Konum Sensörü Menzil Dışında
C1751	Araç Hız Sensörü #1 Çıkış Devresi Vbatt'a Kısa Devre
C1752	Araç Hız Sensörü #1 Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1753	Hidrolik Debriyaj Aktüatör Valfi Sinyal Arızası
C1754	Hidrolik Debriyaj Aktüatör Valfi Devre Arızası
C1755	Güç Sınırlama Kapatma Arızası
C1756	Hava Süspansiyonu Ön Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devre Arızası
C1757	Hava Süspansiyonu Ön Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devresi Açık
C1758	Hava Süspansiyonu Ön Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devresi Aküye Kısa Devre
C1759	Hava Süspansiyonu Ön Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
C1760	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devre Arızası
C1761	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devresi Açık
C1762	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devresi Aküye Kısa Devre
C1763	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Yüksek (SE) Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
C1765	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Düşük Sinyal Devre Arızası
C1766	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Düşük Sinyal Devresi Açık
C1767	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Düşük Sinyal Devresi Aküye Kısa Devre
C1768	Hava Süspansiyonu Arka Yükseklik Sensörü Düşük Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
C1770	Hava Süspansiyonu Havalandırma Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1771	Hava Süspansiyonu Havalandırma Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1772	Hava Süspansiyonu Havalandırma Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1773	Hava Süspansiyonu Havalandırma Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1774	Soğutma Suyu Sıcaklığı Menzil Dışında
C1775	DC-DC Dönüştürücü Arızası
C1776	Isıtıcı Sistemi Arızası
C1777	Vakum Basınç Devre Arızası
C1778	Direksiyon Arızası
C1779	Üfleleyici Anahtarı Arızası
C1780	Sıcaklık Seçimi Arızası
C1781	Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Sinyali Eksik/Arızalı
C1790	Hava Süspansiyonu Sol Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1791	Hava Süspansiyonu Sol Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1792	Hava Süspansiyonu Sol Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1793	Hava Süspansiyonu Sol Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1795	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1796	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1797	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1798	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Hava Yay/Amortisör Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1800	Hava Süspansiyonu Hazne Solenoidi Devre Arızası
C1805	PCM ve/veya ABS-TC Modülü Uyuşmazlığı
C1813	Hava Süspansiyonu Sol Arka Havalandırma İsteği Maksimum Zamanlamayı Aştı
C1814	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Havalandırma İsteği Maksimum Zamanlamayı Aştı
C1818	Hava Süspansiyonu Sol Arka Hava Sıkıştırma İsteği Maksimum Zamanlamayı Aştı
C1819	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Hava Sıkıştırma İsteği Maksimum Zamanlamayı Aştı
C1820	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Hava Sıkıştırma İsteği Maksimum Zamanlamayı Aştı
C1830	Hava Süspansiyonu Kompresör Rölesi Devre Arızası
C1831	Hava Süspansiyonu Kompresör Rölesi Devresi Açık
C1832	Hava Süspansiyonu Kompresör Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
C1833	Hava Süspansiyonu Kompresör Rölesi Devresi Toprağa Kısa Devre
C1834	Gösterge Sürücüsü Akım Arızası
C1835	Akım Algılama Devre Arızası
C1836	Akü Sıcaklığı Menzil Dışında
C1837	Akü Isıtıcı Devre Arızası
C1838	Şarj Sistemi Arızası
C1839	Sızıntı Arızası
C1840	Hava Süspansiyonu Devre Dışı Brakma Anahtarı Devre Arızası
C1841	Hava Süspansiyonu Devre Dışı Brakma Anahtarı Devresi Açık
C1842	Hava Süspansiyonu Devre Dışı Brakma Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
C1843	Hava Süspansiyonu Devre Dışı Brakma Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
C1844	Hava Süspansiyonu İkincil Ön Şişirme Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1845	Hava Süspansiyonu Ön Şişirme Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1846	Hava Süspansiyonu Ön Şişirme Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1847	Hava Süspansiyonu Ön Şişirme Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre

C1848	Hava Süspansiyonu Ön Şişirme Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1849	Ana Silindir Basıncı Menzil Dışında
C1850	Hava Süspansiyonu Uyarı Lambası Devre Arızası
C1851	Hava Süspansiyonu Uyarı Lambası Devresi Açık
C1852	Hava Süspansiyonu Uyarı Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
C1853	Hava Süspansiyonu Uyarı Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
C1854	Motor Sıcaklığı Menzil Dışında
C1855	Hızlanma Konum Sensörü Çakışması
C1856	Çekiş Motoru Enkoder Devre Arızası
C1859	PRNDL Girişi #2 Devre Arızası
C1860	PRNDL Girişi #3 Devre Arızası
C1861	PRNDL Girişi #4 Devre Arızası
C1862	Kontaktör Devre Arızası
C1863	Harici Şarj Arızası
C1864	Akü Modülü Arızası
C1865	Hava Süspansiyonu Arka Şişirme Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1866	Hava Süspansiyonu Arka Şişirme Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1867	Hava Süspansiyonu Arka Şişirme Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1868	Hava Süspansiyonu Arka Şişirme Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1869	Hava Süspansiyonu Kapı Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1870	Hava Süspansiyonu Kapı Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1871	Hava Süspansiyonu Kapı Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1872	Hava Süspansiyonu Kapı Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1873	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1874	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1875	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1876	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1877	Hava Süspansiyonu Sol Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devre Arızası
C1878	Hava Süspansiyonu Sol Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devresi Açık
C1879	Hava Süspansiyonu Sol Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1880	Hava Süspansiyonu Sol Ön Hava Yayı Solenoidi Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1881	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Yükseklik Sensörü Devre Arızası
C1882	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Yükseklik Sensörü Devresi Açık
C1883	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Yükseklik Sensörü Devresi Aküye Kısa Devre
C1884	Hava Süspansiyonu Sağ Ön Yükseklik Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
C1885	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Yükseklik Sensörü Devre Arızası
C1886	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Yükseklik Sensörü Devresi Açık
C1887	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Yükseklik Sensörü Devresi Aküye Kısa Devre
C1888	Hava Süspansiyonu Sağ Arka Yükseklik Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
C1889	Hava Süspansiyonu Sol Ön Yükseklik Sensörü Devre Arızası
C1890	Hava Süspansiyonu Sol Ön Yükseklik Sensörü Devresi Açık
C1891	Hava Süspansiyonu Sol Ön Yükseklik Sensörü Devresi Aküye Kısa Devre
C1892	Hava Süspansiyonu Sol Ön Yükseklik Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
C1893	Hava Süspansiyonu Sol Arka Yükseklik Sensörü Devre Arızası
C1894	Hava Süspansiyonu Sol Arka Yükseklik Sensörü Devresi Açık
C1895	Hava Süspansiyonu Sol Arka Yükseklik Sensörü Devresi Aküye Kısa Devre
C1896	Hava Süspansiyonu Sol Arka Yükseklik Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
C1897	Direksiyon VAPS II Devre Döngü Arızası
C1898	Direksiyon VAPS II Devre Döngüsü Açık
C1899	Direksiyon VAPS II Devre Döngüsü Aküye Kısa Devre
C1900	Direksiyon VAPS II Devre Döngüsü Toprağa Kısa Devre
C1901	Sürüş Kontrolü Sağ Arka Amortisör Aktüatör Devre Arızası
C1902	Sürüş Kontrolü Sağ Arka Amortisör Aktüatör Devresi Açık
C1903	Sürüş Kontrolü Sağ Arka Amortisör Aktüatör Devresi Aküye Kısa Devre
C1904	Sürüş Kontrolü Sağ Arka Amortisör Aktüatör Devresi Toprağa Kısa Devre
C1905	Sürüş Kontrolü Sol Arka Amortisör Aktüatör Devre Arızası
C1906	Sürüş Kontrolü Sol Arka Amortisör Aktüatör Devresi Açık
C1907	Sürüş Kontrolü Sol Arka Amortisör Aktüatör Devresi Aküye Kısa Devre
C1908	Sürüş Kontrolü Sol Arka Amortisör Aktüatör Devresi Toprağa Kısa Devre
C1909	Sürüş Kontrolü Sağ Ön Amortisör Aktüatör Devre Arızası
C1910	Sürüş Kontrolü Sağ Ön Amortisör Aktüatör Devresi Açık
C1911	Sürüş Kontrolü Sağ Ön Amortisör Aktüatör Devresi Aküye Kısa Devre
C1912	Sürüş Kontrolü Sağ Ön Amortisör Aktüatör Devresi Toprağa Kısa Devre
C1913	Sürüş Kontrolü Sol Ön Amortisör Aktüatör Devre Arızası
C1914	Sürüş Kontrolü Sol Ön Amortisör Aktüatör Devresi Açık
C1915	Sürüş Kontrolü Sol Ön Amortisör Aktüatör Devresi Aküye Kısa Devre
C1916	Sürüş Kontrolü Sol Ön Amortisör Aktüatör Devresi Toprağa Kısa Devre
C1917	Direksiyon EVO Menzil Dışı Arızası
C1918	Hava Süspansiyonu Sürüş Yüksekliği Seçim Anahtarı Devre Arızası
C1920	Led #1 Devre Arızası
C1921	VAPS Solenoid Aktüatör Çıkış Devre Arızası

C1922	VAPS Solenoid Aktüatör Çıkış Devresi Açık
C1923	VAPS Solenoid Aktüatör Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
C1924	VAPS Solenoid Aktüatör Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
C1925	VAPS Solenoid Aktüatör Geri Dönüş Devre Arızası
C1926	VAPS Solenoid Aktüatör Geri Dönüş Devresi Açık
C1927	VAPS Solenoid Aktüatör Geri Dönüş Devresi Aküye Kısa Devre
C1928	VAPS Solenoid Aktüatör Geri Dönüş Devresi Toprağa Kısa Devre
C1929	Hava Süspansiyonu Ön Kompresör Rölesi Devre Arızası
C1930	Hava Süspansiyonu Ön Kompresör Rölesi Devresi Açık
C1931	Hava Süspansiyonu Ön Kompresör Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
C1932	Hava Süspansiyonu Ön Kompresör Rölesi Devresi Toprağa Kısa Devre
C1933	Solenoid Akımı Menzil Dışında
C1934	HPU (Hidrolik Pompa Ünitesi) Basınçlandırma Arızası
C1935	Zil Devre Arızası
C1936	Hidrolik Pompa Rölesi Devre Arızası
C1937	Direksiyon Simidi Aç Sensörü Ofset Arızası
C1938	Geçersiz Direksiyon Simidi Aç Sensörü Kimliği
C1939	Fren Basınç Anahtarı Giriş Devre Arızası
C1940	Fren Basınç Anahtarı Mekanik Arızası
C1942	Tanınmayan Güç Aktarma Organı Yapılandırması
C1943	Hava Yastığı Açılma Gösterge Giriş Arızası
C1944	Gösterge Sürücüsü Devre Arızası
C1945	Araç Hareket Halindeyken Park Anahtarı Park Konumunu Gösteriyor
C1946	Koltuk Rayı Konum Anahtarı Devresi Açık
C1947	Koltuk Rayı Konum Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
C1948	Koltuk Rayı Konum Anahtarı Devre Direnci Menzil Dışında
C1949	İvmeölçer Sensörü Devresi Açık
C1950	İvmeölçer Sensörü Devre Arızası
B1328	Yolcu Kapısı Aralık Devresi Açık
B1329	Yolcu Kapısı Aralık Devresi Aküye Kısa Devre
B1330	Yolcu Kapısı Aralık Devresi Toprağa Kısa Devre
B1331	Bagaj Kapağı Aralık Arka Kapı Devre Arızası
B1332	Bagaj Kapağı Aralık Arka Kapı Devresi Açık
B1333	Bagaj Kapağı Aralık Arka Kapı Devresi Aküye Kısa Devre
B1334	Bagaj Kapağı Aralık Arka Kapı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1335	Kapı Aralık Sağ Arka Devre Arızası
B1336	Kapı Aralık Sağ Arka Devresi Açık
B1337	Kapı Aralık Sağ Arka Devresi Aküye Kısa Devre
B1338	Kapı Aralık Sağ Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
B1339	Zil Giriş İsteği Devresi Aküye Kısa Devre
B1340	Zil Giriş İsteği Devresi Toprağa Kısa Devre
B1341	Güçlü Kapı Kilit Açma Devresi Toprağa Kısa Devre
B1342	ECU Arızalı
B1343	Isıtmalı Arka Cam Giriş Devre Arızası
B1344	Isıtmalı Arka Cam Giriş Devresi Açık
B1345	Isıtmalı Arka Cam Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1346	Isıtmalı Arka Cam Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1347	Isıtmalı Arka Cam Rölesi Devre Arızası
B1348	Isıtmalı Arka Cam Rölesi Devresi Açık
B1349	Isıtmalı Arka Cam Rölesi Aküye Kısa Devre
B1350	Isıtmalı Arka Cam Rölesi Toprağa Kısa Devre
B1351	Kontakt Anahtarı İçeride Devresi Aküye Kısa Devre
B1352	Kontakt Anahtarı İçeride Devre Arızası
B1353	Kontakt Anahtarı İçeride Devresi Açık
B1354	Kontakt Anahtarı İçeride Devresi Toprağa Kısa Devre
B1355	Kontakt Çalışma Devre Arızası
B1356	Kontakt Çalışma Devresi Açık
B1357	Kontakt Çalışma Devresi Aküye Kısa Devre
B1358	Kontakt Çalışma Devresi Toprağa Kısa Devre
B1359	Kontakt Çalışma/Aksesuarlar Devre Arızası
B1360	Kontakt Çalışma/Aksesuarlar Devresi Açık
B1361	Kontakt Çalışma/Aksesuarlar Devresi Aküye Kısa Devre
B1362	Kontakt Çalışma/Aksesuarlar Devresi Toprağa Kısa Devre
B1363	Kontakt Marş Devre Arızası
B1364	Kontakt Marş Devresi Açık
B1365	Kontakt Marş Devresi Aküye Kısa Devre
B1366	Kontakt Marş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1367	Kontakt Devir Devre Arızası
B1368	Kontakt Devir Devresi Açık
B1369	Kontakt Devir Devresi Aküye Kısa Devre
B1370	Kontakt Devir Devresi Toprağa Kısa Devre

B1371	Aydınlatmalı Giriş Rölesi Devre Arızası
B1372	Aydınlatmalı Giriş Rölesi Devresi Açık
B1373	Aydınlatmalı Giriş Rölesi Aküye Kısa Devre
B1374	Aydınlatmalı Giriş Rölesi Toprağa Kısa Devre
B1375	Yağ Değişim Lambası Devresi Açık
B1376	Yağ Değişim Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B1377	Yağ Değişim Lambası Devre Arızası
B1378	Yağ Değişim Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
B1379	Yağ Değişim Sıfırlama Düğmesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1380	Yağ Değişim Sıfırlama Düğmesi Devre Arızası
B1381	Yağ Değişim Sıfırlama Düğmesi Devresi Açık
B1382	Yağ Değişim Sıfırlama Düğmesi Devresi Aküye Kısa Devre
B1383	Yağ Seviye Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B1384	Yağ Seviye Lambası Devre Arızası
B1385	Yağ Seviye Lambası Devresi Açık
B1386	Yağ Seviye Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
B1387	Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Açık
B1388	Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Aküye Kısa Devre
B1389	Yağ Sıcaklık Sensörü Devre Arızası
B1390	Yağ Sıcaklık Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B1391	Yağ Seviye Anahtarı Devre Arızası
B1392	Güçlü Kapı Bellek Kilit Rölesi Devre Arızası
B1393	Güçlü Kapı Bellek Kilit Rölesi Devresi Açık
B1394	Güçlü Kapı Bellek Kilit Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B1395	Güçlü Kapı Bellek Kilit Rölesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1396	Güçlü Kapı Kilit Devresi Aküye Kısa Devre
B1397	Güçlü Kapı Kilit Açma Devresi Aküye Kısa Devre
B1398	Sürücü Güçlü Cam Tek Dokunuşlu Pencere Rölesi Devre Arızası
B1399	Sürücü Güçlü Cam Tek Dokunuşlu Pencere Rölesi Devresi Açık
B1400	Sürücü Güçlü Cam Tek Dokunuşlu Pencere Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B1401	Sürücü Güçlü Cam Tek Dokunuşlu Pencere Rölesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1402	Sürücü Güçlü Cam Aşağı Düğmesi Devre Arızası
B1403	Sürücü Güçlü Cam Yukarı Düğmesi Devre Arızası
B1404	Sürücü Güçlü Cam Aşağı Devresi Açık
B1405	Sürücü Güçlü Cam Aşağı Devresi Aküye Kısa Devre
B1406	Sürücü Güçlü Cam Aşağı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1407	Sürücü Güçlü Cam Yukarı Devresi Açık
B1408	Sürücü Güçlü Cam Yukarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1409	Sürücü Güçlü Cam Yukarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1410	Sürücü Güçlü Cam Motoru Devre Arızası
B1411	Sürücü Güçlü Cam Motoru Devresi Açık
B1412	Sürücü Güçlü Cam Motoru Devresi Aküye Kısa Devre
B1413	Sürücü Güçlü Cam Motoru Devresi Toprağa Kısa Devre
B1414	Güçlü Cam Sol Arka Motoru Devre Arızası
B1415	Güçlü Cam Sol Arka Motoru Devresi Açık
B1416	Güçlü Cam Sol Arka Motoru Devresi Aküye Kısa Devre
B1417	Güçlü Cam Sol Arka Motoru Devresi Toprağa Kısa Devre
B1418	Yolcu Güçlü Cam Motoru Devre Arızası
B1419	Yolcu Güçlü Cam Motoru Devresi Açık
B1420	Yolcu Güçlü Cam Motoru Devresi Aküye Kısa Devre
B1421	Yolcu Güçlü Cam Motoru Devresi Toprağa Kısa Devre
B1422	Güçlü Cam Sağ Arka Motoru Devre Arızası
B1423	Güçlü Cam Sağ Arka Motoru Devresi Açık
B1424	Güçlü Cam Sağ Arka Motoru Devresi Aküye Kısa Devre
B1425	Güçlü Cam Sağ Arka Motoru Devresi Toprağa Kısa Devre
B1426	Lamba Emniyet Kemer Devresi Aküye Kısa Devre
B1427	Lamba Emniyet Kemer Devresi Açık
B1428	Lamba Emniyet Kemer Devre Arızası
B1429	Lamba Emniyet Kemer Devresi Toprağa Kısa Devre
B1430	Emniyet Kemer Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1431	Silecek Fren/Çalışma Rölesi Devre Arızası
B1432	Silecek Fren/Çalışma Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B1433	Silecek Fren/Çalışma Rölesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1434	Silecek Yüksek/Düşük Hız Rölesi Bobini Devre Arızası
B1435	Silecek Yüksek/Düşük Hız Rölesi Bobini Devresi Açık
B1436	Silecek Yüksek/Düşük Hız Rölesi Bobini Devresi Aküye Kısa Devre
B1437	Silecek Yüksek/Düşük Hız Rölesi Bobini Devresi Toprağa Kısa Devre
B1438	Silecek Mod Seçme Anahtarı Devre Arızası
B1439	Silecek Mod Seçme Anahtarı Devresi Açık
B1440	Silecek Mod Seçme Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1441	Silecek Mod Seçme Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre

B1442	Kapı Kolu Anahtarı Devre Arızası
B1443	Kapı Kolu Anahtarı Devresi Açık
B1444	Kapı Kolu Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1445	Kapı Kolu Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1446	Silecek Park Algılama Devre Arızası
B1447	Silecek Park Algılama Devresi Açık
B1448	Silecek Park Algılama Devresi Aküye Kısa Devre
B1449	Silecek Park Algılama Devresi Toprağa Kısa Devre
B1450	Silecek Yıkama/Gecikme Anahtarı Devre Arızası
B1451	Silecek Yıkama/Gecikme Anahtarı Devresi Açık
B1452	Silecek Yıkama/Gecikme Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1453	Silecek Yıkama/Gecikme Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1454	Silecek Yıkama Sıvısı Lambası Devre Arızası
B1455	Silecek Yıkama Sıvısı Lambası Devresi Açık
B1456	Silecek Yıkama Sıvısı Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B1457	Silecek Yıkama Sıvısı Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
B1458	Silecek Yıkama Pompası Motoru Rölesi Devre Arızası
B1459	Silecek Yıkama Pompası Motoru Rölesi Bobini Devresi Açık
B1460	Silecek Yıkama Pompası Motoru Rölesi Bobini Devresi Aküye Kısa Devre
B1461	Silecek Yıkama Pompası Motoru Rölesi Bobini Devresi Toprağa Kısa Devre
B1462	Emniyet Kemer Anahtarı Devre Arızası
B1463	Emniyet Kemer Anahtarı Devresi Açık
B1464	Emniyet Kemer Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1465	Silecek Fren/Çalışma Rölesi Devresi Açık
B1466	Silecek Yüksek/Düşük Hız Geçiş Yapmıyor
B1467	Silecek Yüksek/Düşük Hız Devresi Motoru Aküye Kısa Devre
B1468	Zil Giriş İsteği Devre Arızası
B1469	Zil Giriş İsteği Devresi Açık
B1470	Far Giriş Lambası Devre Arızası
B1471	Far Giriş Lambası Devresi Açık
B1472	Far Giriş Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
B1473	Silecek Düşük Hız Devresi Motor Arızası
B1474	Akü Koruma Güç Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B1475	Aksesuar Gecikme Rölesi Kontaklı Aküye Kısa Devre
B1476	Silecek Yüksek Hız Devresi Motor Arızası
B1477	Silecek Yüksek/Düşük Devre Motoru Toprağa Kısa Devre
B1478	Güçlü Cam Tek Dokunuşlu Yukarı/Aşağı Aynı Anda Etkinleştirildi
B1479	Silecek Yıkama Sıvısı Seviye Sensörü Devre Arızası
B1480	Silecek Yıkama Sıvısı Seviye Sensörü Devresi Açık
B1481	Silecek Yıkama Sıvısı Seviye Sensörü Devresi Aküye Kısa Devre
B1482	Silecek Yıkama Sıvısı Seviye Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B1483	Fren Pedalı Giriş Devre Arızası
B1484	Fren Pedalı Giriş Devresi Açık
B1485	Fren Pedalı Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1486	Fren Pedalı Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1487	Kapı Kolu Sağ Ön Devre Arızası
B1488	Kapı Kolu Sağ Ön Devresi Açık
B1489	Kapı Kolu Sağ Ön Aküye Kısa Devre
B1490	Kapı Kolu Sağ Ön Toprağa Kısa Devre
B1491	Kontak Silindir Sensörü Devre Arızası
B1492	Kontak Silindir Sensörü Açık Devre
B1493	Kontak Silindir Sensörü Aküye Kısa Devre
B1494	Kontak Silindir Sensörü Toprağa Kısa Devre
B1495	Bagaj Kapağı Delme Sensörü Devre Arızası
B1496	Bagaj Kapağı Delme Sensörü Açık Devre
B1497	Bagaj Kapağı Delme Sensörü Aküye Kısa Devre
B1498	Bagaj Kapağı Delme Sensörü Toprağa Kısa Devre
B1499	Lamba Sol Sinyal Devre Arızası
B1500	Lamba Sol Sinyal Devresi Açık
B1501	Lamba Sol Sinyal Devresi Aküye Kısa Devre
B1502	Lamba Sol Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
B1503	Lamba Sağ Sinyal Devre Arızası
B1504	Lamba Sağ Sinyal Devresi Açık
B1505	Lamba Sağ Sinyal Devresi Aküye Kısa Devre
B1506	Lamba Sağ Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
B1507	Selektör Anahtarı Devre Arızası
B1508	Selektör Anahtarı Devresi Açık
B1509	Selektör Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1510	Selektör Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1511	Sürücü Kapı Kolu Devre Arızası
B1512	Sürücü Kapı Kolu Devresi Açık

B1513	Sürücü Kapı Kolu Devresi Aküye Kısa Devre
B1514	Sürücü Kapı Kolu Devresi Toprağa Kısa Devre
B1515	Koltuk Sürücü Doluluk Anahtarı Devre Arızası
B1516	Koltuk Sürücü Doluluk Anahtarı Devresi Açık
B1517	Koltuk Sürücü Doluluk Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1518	Koltuk Sürücü Doluluk Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1519	Kaput Anahtarı Devre Arızası
B1520	Kaput Anahtarı Devresi Açık
B1521	Kaput Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1522	Kaput Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1523	Anahtarsız Giriş Devre Arızası
B1524	Anahtarsız Giriş Devresi Açık
B1525	Anahtarsız Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1526	Anahtarsız Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1527	Bellek Ayar Anahtarı Devre Arızası
B1528	Bellek Ayar Anahtarı Devresi Açık
B1529	Bellek Ayar Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1530	Bellek Ayar Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1531	Bellek 1 Anahtarı Devre Arızası
B1532	Bellek 1 Anahtarı Devresi Açık
B1533	Bellek 1 Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1534	Bellek 1 Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1535	Bellek 2 Anahtarı Devre Arızası
B1536	Bellek 2 Anahtarı Devresi Açık
B1537	Bellek 2 Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1538	Bellek 2 Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1539	Ayna Sürücü Anahtar Grubu Devre Arızası
B1540	Ayna Sürücü Anahtar Grubu Devresi Açık
B1541	Ayna Sürücü Anahtar Grubu Devresi Aküye Kısa Devre
B1542	Ayna Sürücü Anahtar Grubu Devresi Toprağa Kısa Devre
B1543	Koltuk Yön Anahtar Grubu Devre Arızası
B1544	Koltuk Yön Anahtar Grubu Devresi Açık
B1545	Koltuk Yön Anahtar Grubu Devresi Aküye Kısa Devre
B1546	Koltuk Yön Anahtar Grubu Devresi Toprağa Kısa Devre
B1547	Güçlü Cam Ana Devre Arızası
B1548	Güçlü Cam Ana Devresi Açık
B1549	Güçlü Cam Ana Devresi Aküye Kısa Devre
B1550	Güçlü Cam Ana Devresi Toprağa Kısa Devre
B1551	Bagaj Kapağı Açma Devre Arızası
B1552	Bagaj Kapağı Açma Devresi Açık
B1553	Bagaj Kapağı Açma Devresi Aküye Kısa Devre
B1554	Bagaj Kapağı Açma Devresi Toprağa Kısa Devre
B1555	Kontak Çalışma/Marş Devre Arızası
B1556	Kontak Çalışma/Marş Devresi Açık
B1557	Kontak Çalışma/Marş Devresi Aküye Kısa Devre
B1558	Kontak Çalışma/Marş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1559	Kapı Kilit Silindiri Devre Arızası
B1560	Kapı Kilit Silindiri Devresi Açık
B1561	Kapı Kilit Silindiri Devresi Aküye Kısa Devre
B1562	Kapı Kilit Silindiri Devresi Toprağa Kısa Devre
B1563	Kapı Aralık Devre Arızası
B1564	Kapı Aralık Devresi Açık
B1565	Kapı Aralık Devresi Aküye Kısa Devre
B1566	Kapı Aralık Devresi Toprağa Kısa Devre
B1567	Lamba Far Uzun Huzme Devre Arızası
B1568	Lamba Far Uzun Huzme Devresi Açık
B1569	Lamba Far Uzun Huzme Devresi Aküye Kısa Devre
B1570	Lamba Far Uzun Huzme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1571	Kapı Aralık Sol Arka Devre Arızası
B1572	Kapı Aralık Sol Arka Devresi Açık
B1573	Kapı Aralık Sol Arka Devresi Aküye Kısa Devre
B1574	Kapı Aralık Sol Arka Devresi Toprağa Kısa Devre
B1575	Lamba Park Giriş Devre Arızası
B1576	Lamba Park Giriş Devresi Açık
B1577	Lamba Park Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1578	Lamba Park Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1579	Gösterge Paneli Parlaklık Artırma Giriş Devre Arızası
B1580	Gösterge Paneli Parlaklık Artırma Giriş Devresi Açık
B1581	Gösterge Paneli Parlaklık Artırma Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1582	Gösterge Paneli Parlaklık Artırma Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1583	Gösterge Paneli Parlaklık Azaltma Giriş Devre Arızası

B1584	Gösterge Paneli Parlaklık Azaltma Giriş Devresi Açık
B1585	Gösterge Paneli Parlaklık Azaltma Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1586	Gösterge Paneli Parlaklık Azaltma Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1587	Otomatik Far Gecikme Artırma Devre Arızası
B1588	Otomatik Far Gecikme Artırma Devresi Açık
B1589	Otomatik Far Gecikme Artırma Devresi Aküye Kısa Devre
B1590	Otomatik Far Gecikme Artırma Devresi Toprağa Kısa Devre
B1591	Otomatik Far Gecikme Azaltma Devre Arızası
B1592	Otomatik Far Gecikme Azaltma Devresi Açık
B1593	Otomatik Far Gecikme Azaltma Devresi Aküye Kısa Devre
B1594	Otomatik Far Gecikme Azaltma Devresi Toprağa Kısa Devre
B1595	Kontakt Anahtarı Geçersiz Giriş Kodu
B1596	Sürekli Kodlara Servis Yapın
B1597	Sürücü Koltuğu Arkalık Otomatik Kayma İleri Düşmesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1598	Sürücü Koltuğu Arkalık Otomatik Kayma Geri Düşmesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1599	Yolcu Koltuğu Arkalık Otomatik Kayma İleri Düşmesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B1600	PATS Kontakt Anahtarı Verici Sinyali Alınmıyor
B1601	PATS Kontakt Anahtarı Vericisinden Yanlış Anahtar Kodu Alındı
B1602	PATS Kontakt Anahtarı Vericisinden Geçersiz Anahtar Kodu Formatı Alındı
B1603	Lamba Hırsızlık Önleme Gösterge Devre Arızası
B1604	Lamba Hırsızlık Önleme Gösterge Devresi Açık
B1605	Lamba Hırsızlık Önleme Gösterge Devresi Aküye Kısa Devre
B1606	Lamba Hırsızlık Önleme Gösterge Devresi Toprağa Kısa Devre
B1607	Aydınlatmalı Giriş Devre Arızası
B1608	Aydınlatmalı Giriş Açık Devre
B1609	Aydınlatmalı Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1610	Aydınlatmalı Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1611	Silecek Arka Mod Seçme Anahtarı Devre Arızası
B1612	Silecek Arka Mod Seçme Anahtarı Devresi Açık
B1613	Silecek Arka Mod Seçme Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1614	Silecek Arka Mod Seçme Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1615	Silecek Arka Devre Dışı Brakma Anahtarı Devre Arızası
B1616	Silecek Arka Devre Dışı Brakma Anahtarı Devresi Açık
B1617	Silecek Arka Devre Dışı Brakma Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1618	Silecek Arka Devre Dışı Brakma Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1619	Silecek Arka Düşük Limit Giriş Devre Arızası
B1620	Silecek Arka Düşük Limit Giriş Devresi Açık
B1621	Silecek Arka Düşük Limit Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1622	Silecek Arka Düşük Limit Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1623	Lamba Tuş Takımı Çıkış Devre Arızası
B1624	Lamba Tuş Takımı Çıkış Açık Devre
B1625	Lamba Tuş Takımı Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B1626	Lamba Tuş Takımı Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
B1627	PRNDL Geri Vites Giriş Devre Arızası
B1628	PRNDL Geri Vites Giriş Açık Devre
B1629	PRNDL Geri Vites Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1630	PRNDL Geri Vites Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1631	Ayna Sürücü Sol Devre Arızası
B1632	Ayna Sürücü Sol Devresi Açık
B1633	Ayna Sürücü Sol Devresi Aküye Kısa Devre
B1634	Ayna Sürücü Sol Devresi Toprağa Kısa Devre
B1635	Ayna Sürücü Sağ Devre Arızası
B1636	Ayna Sürücü Sağ Devresi Açık
B1637	Ayna Sürücü Sağ Devresi Aküye Kısa Devre
B1638	Ayna Sürücü Sağ Devresi Toprağa Kısa Devre
B1639	Ayna Yolcu Sol Devre Arızası
B1640	Ayna Yolcu Sol Devresi Açık
B1641	Ayna Yolcu Sol Devresi Aküye Kısa Devre
B1642	Ayna Yolcu Sol Devresi Toprağa Kısa Devre
B1643	Ayna Yolcu Sağ Devre Arızası
B1644	Ayna Yolcu Sağ Devresi Açık
B1645	Ayna Yolcu Sağ Devresi Aküye Kısa Devre
B1646	Ayna Yolcu Sağ Devresi Toprağa Kısa Devre
B1647	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Devre Arızası
B1648	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Devresi Açık
B1649	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Devresi Aküye Kısa Devre
B1650	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Devresi Toprağa Kısa Devre
B1651	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Devre Arızası
B1652	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Devresi Açık
B1653	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Devresi Aküye Kısa Devre
B1654	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Devresi Toprağa Kısa Devre

B1655	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Devre Arızası
B1656	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Devresi Açık
B1657	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1658	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1659	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Devre Arızası
B1660	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Devresi Açık
B1661	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1662	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1663	Koltuk Sürücü Ön Yukarı/Aşağı Motoru Durdu
B1664	Koltuk Sürücü Arka Yukarı/Aşağı Motoru Durdu
B1665	Koltuk Sürücü İleri/Geri Motoru Durdu
B1666	Koltuk Sürücü Yaslanma Motoru Durdu
B1667	Ayna Sürücü Yukarı/Aşağı Motoru Durdu
B1668	Ayna Sürücü Sağ/Sol Motoru Durdu
B1669	Ayna Yolcu Yukarı/Aşağı Motoru Durdu
B1670	Ayna Yolcu Sağ/Sol Motoru Durdu
B1671	Akü Modülü Voltajı Menzil Dışında
B1672	Koltuk Sürücü Doluluk Giriş Devre Arızası
B1673	Koltuk Sürücü Doluluk Giriş Devresi Açık
B1674	Koltuk Sürücü Doluluk Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1675	Koltuk Sürücü Doluluk Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1676	Akü Paketi Voltajı Menzil Dışında
B1677	Alarm Panik Giriş Devre Arızası
B1678	Alarm Panik Giriş Devresi Açık
B1679	Alarm Panik Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1680	Alarm Panik Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1681	PATS Alıcı Modülü Sinyali Alınmıyor
B1682	PATS Devre Dışı (PATS ve Transponder Arasındaki Bağlantıyı Kontrol Et)
B1683	Ayna Sürücü/Yolcu Anahtarı Devre Arızası
B1684	Ayna Sürücü/Yolcu Anahtarı Devresi Açık
B1685	Lamba Tavan Giriş Devre Arızası
B1686	Lamba Tavan Giriş Devresi Açık
B1687	Lamba Tavan Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1688	Lamba Tavan Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1689	Otomatik Far Gecikme Devre Arızası
B1690	Otomatik Far Gecikme Devresi Açık
B1691	Otomatik Far Gecikme Devresi Aküye Kısa Devre
B1692	Otomatik Far Gecikme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1693	Otomatik Far Açık Devre Arızası
B1694	Otomatik Far Açık Devresi Açık
B1695	Otomatik Far Açık Devresi Aküye Kısa Devre
B1696	Otomatik Far Açık Devresi Toprağa Kısa Devre
B1697	Ayna Sürücü/Yolcu Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1698	Ayna Sürücü/Yolcu Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1699	Yolcu Koltuğu Doluluk Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1700	Yolcu Emniyet Kemerı Gerginlik Azaltıcı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1701	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Anahtarı Devre Arızası
B1702	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Anahtarı Devresi Açık
B1703	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1704	Koltuk Sürücü Yaslanma İleri Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1705	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Anahtarı Devre Arızası
B1706	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Anahtarı Devresi Açık
B1707	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1708	Koltuk Sürücü Yaslanma Geri Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1709	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Anahtarı Devre Arızası
B1710	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Anahtarı Devresi Açık
B1711	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1712	Koltuk Sürücü Ön Yukarı Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1713	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Anahtarı Devre Arızası
B1714	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Anahtarı Devresi Açık
B1715	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1716	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1717	Koltuk Sürücü İleri Anahtarı Devre Arızası
B1718	Koltuk Sürücü İleri Anahtarı Devresi Açık
B1719	Koltuk Sürücü İleri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1720	Koltuk Sürücü İleri Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1721	Koltuk Sürücü Geri Anahtarı Devre Arızası
B1722	Koltuk Sürücü Geri Anahtarı Devresi Açık
B1723	Koltuk Sürücü Geri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1724	Koltuk Sürücü Geri Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1725	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Anahtarı Devre Arızası

B1726	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Anahtarı Devresi Açık
B1727	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1728	Koltuk Sürücü Arka Yukarı Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1729	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Anahtarı Devre Arızası
B1730	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Anahtarı Devresi Açık
B1731	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1732	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1733	Ayna Sürücü Dikey Anahtarı Devre Arızası
B1734	Ayna Sürücü Dikey Anahtarı Devresi Açık
B1735	Ayna Sürücü Dikey Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1736	Ayna Sürücü Dikey Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1737	Ayna Sürücü Yatay Anahtarı Devre Arızası
B1738	Ayna Sürücü Yatay Anahtarı Devresi Açık
B1739	Ayna Sürücü Yatay Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1740	Ayna Sürücü Yatay Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1741	Ayna Yolcu Dikey Anahtarı Devre Arızası
B1742	Ayna Yolcu Dikey Anahtarı Devresi Açık
B1743	Ayna Yolcu Dikey Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1744	Ayna Yolcu Dikey Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1745	Ayna Yolcu Yatay Anahtarı Devre Arızası
B1746	Ayna Yolcu Yatay Anahtarı Devresi Açık
B1747	Ayna Yolcu Yatay Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1748	Ayna Yolcu Yatay Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1749	Park/Boşta Anahtar Devre Arızası
B1750	Park/Boşta Anahtar Devresi Açık
B1751	Park/Boşta Anahtar Devresi Aküye Kısa Devre
B1752	Park/Boşta Anahtar Devresi Toprağa Kısa Devre
B1753	Dörtlü Flaşör Çıkış Devre Arızası
B1754	Dörtlü Flaşör Çıkış Devresi Açık
B1755	Dörtlü Flaşör Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B1756	Dörtlü Flaşör Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
B1757	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Devre Arızası
B1758	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Devresi Açık
B1759	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Devresi Aküye Kısa Devre
B1760	Koltuk Sürücü Arka Aşağı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1761	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Devre Arızası
B1762	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Devresi Açık
B1763	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Devresi Aküye Kısa Devre
B1764	Koltuk Sürücü Ön Aşağı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1765	Koltuk Sürücü İleri Devre Arızası
B1766	Koltuk Sürücü İleri Devresi Açık
B1767	Koltuk Sürücü İleri Devresi Aküye Kısa Devre
B1768	Koltuk Sürücü İleri Devresi Toprağa Kısa Devre
B1769	Koltuk Sürücü Geri Devre Arızası
B1770	Koltuk Sürücü Geri Devresi Açık
B1771	Koltuk Sürücü Geri Devresi Aküye Kısa Devre
B1772	Koltuk Sürücü Geri Devresi Toprağa Kısa Devre
B1773	Ayna Sürücü Yukarı Devre Arızası
B1774	Ayna Sürücü Yukarı Devresi Açık
B1775	Ayna Sürücü Yukarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1776	Ayna Sürücü Yukarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1777	Sürücü Emniyet Kemerini Gerginlik Azaltıcı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1778	Ayna Sürücü Aşağı Devre Arızası
B1779	Ayna Sürücü Aşağı Devresi Açık
B1780	Ayna Sürücü Aşağı Devresi Aküye Kısa Devre
B1781	Ayna Sürücü Aşağı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1782	Ayna Yolcu Yukarı Devre Arızası
B1783	Ayna Yolcu Yukarı Devresi Açık
B1784	Ayna Yolcu Yukarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1785	Ayna Yolcu Yukarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1786	Ayna Yolcu Aşağı Devre Arızası
B1787	Ayna Yolcu Aşağı Devresi Açık
B1788	Ayna Yolcu Aşağı Devresi Aküye Kısa Devre
B1789	Ayna Yolcu Aşağı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1790	Otomatik Far Sensörü Giriş Devre Arızası
B1791	Otomatik Far Sensörü Giriş Devresi Açık
B1792	Otomatik Far Sensörü Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B1793	Otomatik Far Sensörü Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1794	Lamba Far Kısa Huzme Devre Arızası
B1795	Lamba Far Kısa Huzme Devresi Açık
B1796	Lamba Far Kısa Huzme Devresi Aküye Kısa Devre

B1797	Lamba Far Kısa Huzme Devresi Toprađa Kısa Devre
B1798	Lamba Sinyal Ön Çıkıř Devre Arızası
B1799	Lamba Sinyal Ön Çıkıř Devresi Açık
B1800	Lamba Sinyal Ön Çıkıř Devresi Aküye Kısa Devre
B1801	Lamba Sinyal Ön Çıkıř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1802	Lamba Sinyal Arka Çıkıř Devre Arızası
B1803	Lamba Sinyal Arka Çıkıř Devresi Açık
B1804	Lamba Sinyal Arka Çıkıř Devresi Aküye Kısa Devre
B1805	Lamba Sinyal Arka Çıkıř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1806	Lamba Stop Çıkıř Devre Arızası
B1807	Lamba Stop Çıkıř Devresi Açık
B1808	Lamba Stop Çıkıř Devresi Aküye Kısa Devre
B1809	Lamba Stop Çıkıř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1810	Lamba Geri Vites Anahtarı Giriř Devre Arızası
B1811	Lamba Geri Vites Anahtarı Giriř Devresi Açık
B1812	Lamba Geri Vites Anahtarı Giriř Devresi Aküye Kısa Devre
B1813	Lamba Geri Vites Anahtarı Giriř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1814	Silecek Arka Motor Ařađı Rölesi Bobini Devre Arızası
B1815	Silecek Arka Motor Ařađı Rölesi Bobini Devresi Açık
B1816	Silecek Arka Motor Ařađı Rölesi Bobini Devresi Aküye Kısa Devre
B1817	Silecek Arka Motor Ařađı Rölesi Bobini Devresi Toprađa Kısa Devre
B1818	Silecek Arka Motor Yukarı Rölesi Bobini Devre Arızası
B1819	Silecek Arka Motor Yukarı Rölesi Bobini Devresi Açık
B1820	Silecek Arka Motor Yukarı Rölesi Bobini Devresi Aküye Kısa Devre
B1821	Silecek Arka Motor Yukarı Rölesi Bobini Devresi Toprađa Kısa Devre
B1822	Silecek Arka Park Algılama Giriř Devre Arızası
B1823	Silecek Arka Park Algılama Giriř Devresi Açık
B1824	Silecek Arka Park Algılama Giriř Devresi Aküye Kısa Devre
B1825	Silecek Arka Park Algılama Giriř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1826	Silecek Arka Yüksek Limit Giriř Devre Arızası
B1827	Silecek Arka Yüksek Limit Giriř Devresi Açık
B1828	Silecek Arka Yüksek Limit Giriř Devresi Aküye Kısa Devre
B1829	Silecek Arka Yüksek Limit Giriř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1830	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Anahtarı Devre Arızası
B1831	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Anahtarı Devresi Açık
B1832	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1833	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Anahtarı Devresi Toprađa Kısa Devre
B1834	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Çıkıř Devre Arızası
B1835	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Çıkıř Devresi Açık
B1836	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Çıkıř Devresi Aküye Kısa Devre
B1837	Kapı Kilit Açma Devre Dıřı Bırakma Çıkıř Devresi Toprađa Kısa Devre
B1838	Akü Koruma Güç Rölesi Devre Arızası
B1839	Silecek Arka Motor Devre Arızası
B1840	Silecek Ön Güç Devre Arızası
B1841	Silecek Ön Güç Devresi Açık
B1842	Silecek Ön Güç Devresi Aküye Kısa Devre
B1843	Silecek Ön Güç Devresi Toprađa Kısa Devre
B1844	Telefon Ahizesi Devre Arızası
B1845	Ateřleme Kurcalama Devre Arızası
B1846	Ateřleme Kurcalama Devresi Açık
B1847	Ateřleme Kurcalama Devresi Aküye Kısa Devre
B1848	Ateřleme Kurcalama Devresi Toprađa Kısa Devre
B1849	Klima Sıcaklık Farkı Devre Arızası
B1850	Klima Sıcaklık Farkı Devresi Açık
B1851	Klima Sıcaklık Farkı Devresi Aküye Kısa Devre
B1852	Klima Sıcaklık Farkı Devresi Toprađa Kısa Devre
B1853	Klima İç Hava Sıcaklık Sensörü Motoru Devre Arızası
B1854	Klima İç Hava Sıcaklık Sensörü Motoru Devresi Açık
B1855	Klima İç Hava Sıcaklık Sensörü Motoru Devresi Aküye Kısa Devre
B1856	Klima İç Hava Sıcaklık Sensörü Motoru Devresi Toprađa Kısa Devre
B1857	Klima Açma/Kapama Anahtarı Devre Arızası
B1858	Klima A/C Basınç Anahtarı Devre Arızası
B1859	Klima A/C Basınç Anahtarı Devresi Açık
B1860	Klima A/C Basınç Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1861	Klima A/C Basınç Anahtarı Devresi Toprađa Kısa Devre
B1862	Klima A/C Kilit Sensörü Arızası
B1863	Topraklama ECU Devresi Açık
B1864	Akü Güç Kaynađı ECU Devre Arızası
B1865	Akü Güç Kaynađı ECU Devresi Açık
B1866	Akü Güç Kaynađı ECU Devresi Aküye Kısa Devre
B1867	Akü Güç Kaynađı ECU Devresi Toprađa Kısa Devre

B1868	Lamba Hava Yastığı Uyarı Gösterge Devre Arızası
B1869	Lamba Hava Yastığı Uyarı Gösterge Devresi Açık
B1870	Lamba Hava Yastığı Uyarı Gösterge Devresi Aküye Kısa Devre
B1871	Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Modülü Arızası
B1872	Sinyal / Dörtlü Flaşör Güç Besleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1873	Sinyal / Dörtlü Flaşör Güç Besleme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1874	Cep Telefonu Ahizesi Mevcut Değil
B1875	Sinyal / Dörtlü Flaşör Anahtar Sinyal Devre Arızası
B1876	Sürücü Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devre Arızası
B1877	Sürücü Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Açık
B1878	Sürücü Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Aküye Kısa Devre
B1879	Sürücü Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Toprağa Kısa Devre
B1880	Yolcu Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devre Arızası
B1881	Yolcu Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Açık
B1882	Yolcu Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Aküye Kısa Devre
B1883	Yolcu Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Toprağa Kısa Devre
B1884	PAD Uyarı Lambası Çalışmıyor
B1885	Sürücü Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Direnci Düşük (Kapsül)
B1886	Yolcu Emniyet Kemerı Ön Gerdirici Devresi Direnci Düşük (Kapsül)
B1887	Hava Yastığı Sürücü Devresi Direnci Düşük veya Birbirine Kısa Devre
B1888	Hava Yastığı Yolcu Devresi Direnci Düşük veya Birbirine Kısa Devre
B1889	Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Modülü Sensörü Engellenmiş
B1890	PAD Uyarı Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B1891	Hava Yastığı Ton Uyarı Gösterge Devresi Aküye Kısa Devre
B1892	Hava Yastığı Ton Uyarı Gösterge Devre Arızası
B1893	GPS Anteni Açık Devre
B1894	Silecek Arka Motor Hız Algılama Devre Arızası
B1895	Sürücü / Yolcu Kapısı Aralık Çıkış Devre Arızası
B1896	Sürücü / Yolcu Kapısı Aralık Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B1897	Korna Anahtarı Devre Arızası
B1898	Zil Girişi #2 Devresi Toprağa Kısa Devre
B1899	Mikrofon Giriş Sinyali Devresi Açık
B1900	Sürücü Tarafı Hava Yastığı Arızası
B1901	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Besleme/Geri Dönüş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1902	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Topraklama Devre Arızası
B1903	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Topraklama Devresi Aküye Kısa Devre
B1904	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Besleme/Geri Dönüş Devre Arızası
B1905	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Besleme/Geri Dönüş Devresi Aküye Kısa Devre
B1906	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Besleme/Geri Dönüş Devresi Toprağa Kısa Devre
B1907	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Topraklama Devre Arızası
B1908	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Topraklama Devresi Aküye Kısa Devre
B1909	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Topraklama Devresi Toprağa Kısa Devre
B1910	Hava Yastığı Teşhis Monitörü Topraklama Devre Arızası
B1911	Hava Yastığı Teşhis Monitörü Topraklama Devresi Aküye Kısa Devre
B1912	Hava Yastığı Teşhis Monitörü Topraklama Devresi Toprağa Kısa Devre
B1913	Hava Yastığı Sürücü/Yolcu Devresi Toprağa Kısa Devre
B1914	Hava Yastığı Çarpışma Sensörleri #1 / #2 Devresi Toprağa Kısa Devre
B1915	Hava Yastığı Sürücü Devre Arızası
B1916	Hava Yastığı Sürücü Devresi Aküye Kısa Devre
B1917	Hava Yastığı Bellek Temizleme Devre Arızası
B1918	Hava Yastığı Bellek Temizleme Devresi Açık
B1919	Hava Yastığı Bellek Temizleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1920	Hava Yastığı Yolcu Devre Arızası
B1921	Hava Yastığı Teşhis Monitörü Topraklama Devresi Açık
B1922	Hava Yastığı Güvenlik Sensörü Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B1923	Hava Yastığı Bellek Temizleme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1924	Hava Yastığı Dahili Teşhis Monitör Arızası veya Sistem Devre Dışı Bırakma Arızası
B1925	Hava Yastığı Yolcu Devresi Aküye Kısa Devre
B1926	Hava Yastığı Yolcu Basınç Anahtarı Devre Arızası
B1927	Yolcu Tarafı Hava Yastığı Arızası
B1928	Hava Yastığı Güvenlik Sensörü Çıkış Devre Arızası
B1929	Hava Yastığı Güvenlik Sensörü Çıkış Devresi Açık
B1930	Hava Yastığı Güvenlik Sensörü Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
B1931	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Besleme/Geri Dönüş Devre Arızası
B1932	Hava Yastığı Sürücü Devresi Açık
B1933	Hava Yastığı Yolcu Devresi Açık
B1934	Hava Yastığı Sürücü Şişirici Devresi Direnci Düşük (Kapsül)
B1935	Hava Yastığı Yolcu Şişirici Devresi Direnci Düşük (Kapsül)
B1936	Hava Yastığı Sürücü Devresi Toprağa Kısa Devre
B1937	Hava Yastığı Yolcu Basınç Anahtarı Devresi Açık
B1938	Hava Yastığı Yolcu Devresi Toprağa Kısa Devre

B1939	Hava Yastığı Yolcu Basınç Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1941	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Besleme/Geri Dönüş Devresi O
B1942	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Besleme/Geri Dönüş Devresi Açık
B1943	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Topraklama Devresi Toprağa Kısa Devre
B1944	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #1 Topraklama Devresi Açık
B1945	Hava Yastığı Çarpışma Sensörü #2 Topraklama Devresi Açık
B1946	Klima A/C Buharlaştırıcı Sonrası Sensör Devre Arızası
B1947	Klima A/C Buharlaştırıcı Sonrası Sensör Devresi Toprağa Kısa Devre
B1948	Klima Su Sıcaklık Sensörü Devre Arızası
B1949	Klima Su Sıcaklık Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B1950	Koltuk Arka Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devre Arızası
B1951	Koltuk Arka Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devresi Açık
B1952	Koltuk Arka Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1953	Koltuk Arka Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1954	Koltuk Ön Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devre Arızası
B1955	Koltuk Ön Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devresi Açık
B1956	Koltuk Ön Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1957	Koltuk Ön Yukarı/Aşağı Potansiyometre Geri Besleme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1958	Koltuk Yaslanma İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devre Arızası
B1959	Koltuk Yaslanma İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Açık
B1960	Koltuk Yaslanma İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1961	Koltuk Yaslanma İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1962	Koltuk Yatay İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devre Arızası
B1963	Koltuk Yatay İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Açık
B1964	Koltuk Yatay İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1965	Koltuk Yatay İleri/Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Toprağa Kısa Devre
B1966	A/C Isıtıcı Sonrası Sensör Devre Arızası
B1967	A/C Isıtıcı Sonrası Sensör Devresi Toprağa Kısa Devre
B1968	A/C Su Pompası Algılama Devre Arızası
B1969	A/C Debriyaj Manyetik Kontrol Devre Arızası
B1970	Yolcu Koltuk Arkalıği İleri Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1971	Yolcu Koltuk Arkalıği Geri Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1972	Yolcu Arka Koltuk Yukarı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1973	Yolcu Arka Koltuk Aşağı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1974	Yolcu Koltuđu Yaslanma İleri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1975	Yolcu Koltuđu Yaslanma Geri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1976	Yolcu Koltuđu İleri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1977	Yolcu Ön Koltuk Yukarı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1978	Yolcu Ön Koltuk Aşağı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1979	Yolcu Koltuđu Geri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1980	Lamba Arızası Tespit Edildi
B1981	Bellek Kapalı Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1982	Sürücü Kapısı Kilit Açma Rölesi Devre Arızası
B1983	Sürücü Kapısı Kilit Açma Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B1984	Koltuk Anahtarı Bel Şişirme Devre Arızası
B1985	Koltuk Anahtarı Bel İndirme Devre Arızası
B1986	Sürücü Koltuđu Arkalık Otomatik Kayma Geri Anahtarı Devre Arızası
B1987	Pedal İleri / Geri Motoru Durdu
B1988	Pedal Konumu İleri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1989	Pedal Konumu Geri Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B1990	Pedal İleri / Geri Potansiyometre Geri Besleme Devre Arızası
B1991	Pedal İleri / Geri Potansiyometre Geri Besleme Devresi Aküye Kısa Devre
B1992	Sürücü Tarafı, Yan Hava Yastığı Devresi Vbatt'a Kısa Devre
B1993	Sürücü Tarafı, Yan Hava Yastığı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1994	Sürücü Tarafı, Yan Hava Yastığı Devresi Açık
B1995	Sürücü Tarafı, Yan Hava Yastığı Düşük Direnç (Kapsül)
B1996	Yolcu Tarafı, Yan Hava Yastığı Devresi Vbatt'a Kısa Devre
B1997	Yolcu Tarafı, Yan Hava Yastığı Devresi Toprağa Kısa Devre
B1998	Yolcu Tarafı, Yan Hava Yastığı Devresi Açık
B1999	Yolcu Tarafı, Yan Hava Yastığı Düşük Direnç (Kapsül)
B2100	Kapı Sürücü Anahtar Silindiri Arızası
B2101	Baş Dayanağı Anahtarı Devre Arızası
B2102	Anten Devresi Toprağa Kısa Devre
B2103	Anten Bağlı Değil
B2104	Kapı Yolcu Anahtar Silindiri Arızası
B2105	Gaz Kelebeği Konumu Giriş Menzil Dışında (Düşük)
B2106	Gaz Kelebeği Konumu Giriş Menzil Dışında (Yüksek)
B2107	Ön Silecek Motor Rölesi Devresi Vbatt'a Kısa Devre
B2108	Bagaj Anahtar Silindiri Arızası
B2109	Isıtmalı Ön Cam Rölesi Vbatt'a Kısa Devre
B2110	Ön Silecek Motor Rölesi Devresi Açık

B2111	Tüm Kapı Kilit Girişi Toprağa Kısa Devre
B2112	Kapı Sürücü Ayar Anahtarı Sıkışmış Arızası
B2113	Isıtmalı Ön Cam Girişi Toprağa Kısa Devre
B2114	Ön Yıkama Girişi Toprağa Kısa Devre
B2115	Arka Yıkama Girişi Toprağa Kısa Devre
B2116	Kapı Sürücü Sıfırlama Anahtarı Sıkışmış Arızası
B2117	Sürücü Tarafı, Yan Hava Yastığı Düşük Kapasitans (Kapsül)
B2118	Yolcu Tarafı, Yan Hava Yastığı Düşük Kapasitans (Kapsül)
B2119	Kompresör Arızası
B2120	Kapı Yolcu Ayar Anahtarı Sıkışmış Arızası
B2122	Sürücü Tarafı Uydu İletişim Devresi Toprağa Kısa Devre
B2123	Yolcu Tarafı Uydu İletişim Devresi Toprağa Kısa Devre
B2124	Kapı Yolcu Sıfırlama Anahtarı Sıkışmış Arızası
B2128	Merkezi Kilit Motoru Arızası
B2129	Merkezi Kilit Geri Besleme Arızası
B2130	Çift Kilit Zaman Aşımı Arızası
B2131	Çift Kilit Geri Besleme Arızası
B2132	Parlatıcı Anahtar Devresi Toprağa Kısa Devre
B2133	Fren Motoru Uyarı Lambası Devre Arızası
B2134	Fren Motoru Uyarı Lambası Devresi Vbatt'a Kısa Devre
B2135	Park Freni Uygulandı Uyarı Lambası Devre Arızası
B2136	Park Freni Uygulandı Uyarı Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2139	Veri Uyuşmazlığı (Alınan veri, beklenenden farklı)
B2141	NVM Yapılandırma Arızası
B2142	NVM TIC Arızası
B2143	NVM Bellek Arızası
B2144	NVM Alarm Veri Arızası
B2145	NVM RF HR Arızası
B2146	Koltuk Yaslanma Motoru Konumu Menzil Dışında
B2148	PWM Giriş Devre Arızası
B2149	Koltuk Ön Dikey Motor Konumu Menzil Dışında
B2150	Güç Kaynağı #1 Devresi Toprağa Kısa Devre
B2151	Güç Kaynağı #2 Devresi Toprağa Kısa Devre
B2152	Koltuk Arka Dikey Motor Konumu Menzil Dışında
B2153	Arka Yankı Sensörü Devre Arızası
B2154	Ön Yankı Sensörü Devre Arızası
B2155	Koltuk Yatay Motor Konumu Menzil Dışında
B2156	Arka Doppler Sensörü Devre Arızası
B2157	Ön Doppler Sensörü Devre Arızası
B2158	Koltuk Yaslanma Motoru Bellek Konumu Menzil Dışında
B2159	Bellek #1 Çıkışı Toprağa Kısa Devre
B2160	Bellek #1 Çıkışı Vbatt'a Kısa Devre
B2161	Koltuk Ön Dikey Motoru Bellek Konumu Menzil Dışında
B2162	Veri Uyuşmazlığı #2 (Alınan veri, beklenenden farklı)
B2163	Debriyaj Konum Arızası
B2164	Koltuk Arka Dikey Motoru Bellek Konumu Menzil Dışında
B2165	Vites Konumu Arızası
B2166	Vites Seçim Konumu Arızası
B2167	Koltuk Yatay Motoru Bellek Konumu Menzil Dışında
B2168	Kilit Açma Durumu Onaylanamıyor
B2169	Kilit Durumu Onaylanamıyor
B2170	Direksiyon Kolunu Kilit Anahtarı Devre Arızası
B2172	Atalet Anahtarı Giriş Devresi Açık
B2174	Cam Sürücü Arka Uzaktan Yukarı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2175	A/C İstek Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
B2176	Overdrive Anahtar Devresi Vbatt'a Kısa Devre
B2177	İç Mekan Tarama Sensörü Devre Arızası
B2178	Cam Sürücü Arka Uzaktan Aşağı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2179	Ön Silecek Seçim Anahtarı "A" Toprağa Kısa Devre
B2180	Ön Silecek Seçim Anahtarı "B" Toprağa Kısa Devre
B2181	Ön Silecek Seçim Anahtarı "C" Toprağa Kısa Devre
B2182	Cam Yolcu Ön Uzaktan Yukarı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2183	Ön Silecek Seçim Anahtarı "H" Toprağa Kısa Devre
B2184	Ön Silecek Seçim Anahtarı "W" Toprağa Kısa Devre
B2185	Arka Silecek Seçim Anahtarı "D" Toprağa Kısa Devre
B2186	Cam Yolcu Ön Uzaktan Aşağı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2187	Arka Silecek Seçim Anahtarı "B" Toprağa Kısa Devre
B2188	Arka Silecek Seçim Anahtarı "E" Toprağa Kısa Devre
B2190	Cam Yolcu Arka Uzaktan Yukarı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2194	Cam Yolcu Arka Uzaktan Aşağı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2195	Sürücü Camı Yukarı / Aşağı Güç Devresi Toprağa Kısa Devre

B2196	Yolcu Camı Yukarı / Aşağı Güç Devresi Toprağa Kısa Devre
B2197	TV Modülü Hatası
B2198	TrafficMaster Modülü Hatası
B2199	VICS Modülü Hatası
B2200	TV Modülü ile İletişim Yok (TV Takılı Değilse)
B2201	TrafficMaster Modülü ile İletişim Yok
B2202	VICS Modülü ile İletişim Yok (VICS Takılı Değilse)
B2203	CD-ROM Hatası
B2204	GPS Anten Bağlantısı Açık veya Kısa Devre
B2205	GPS Alıcısı Hatası
B2206	Jiroskop Hatası
B2207	ECU ROM Sağlama Toplamı Hatası
B2208	Ekran ve Anahtar Modülü ile İletişim Bağlantı Hatası
B2209	İç Lamba Geçersiz Kılma Anahtarı Açık Devre
B2210	İç Lamba Geçersiz Kılma Anahtarı Toprağa Kısa Devre
B2211	Düşük Soğutma Suyu Lambası Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B2214	Cam Yolcu Ön Yukarı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2215	Cam Yolcu Ön Aşağı Anahtarı Aküye Kısa Devre
B2219	Cam Sürücü Ön Akım Geri Beslemesi Aşıldı
B2220	Cam Sürücü Arka Akım Geri Beslemesi Aşıldı
B2221	Cam Yolcu Ön Akım Geri Beslemesi Aşıldı
B2222	Cam Yolcu Arka Akım Geri Beslemesi Aşıldı
B2223	Ayna Sürücü Sürüş Devre Arızası
B2224	Ayna Yolcu Sürüş Devre Arızası
B2225	Ön Çarpışma Sensörü Montaj Hatası
B2226	Ön Çarpışma Sensörü Dahili Hatası
B2227	Ön Çarpışma Sensörü Sürücü İletişim Hatası
B2228	Hava Yastığı Sürücü Devresi Toprağa Kısa Devre - Döngü #2
B2229	Hava Yastığı Yolcu Devresi Toprağa Kısa Devre - Döngü #2
B2230	Hava Yastığı Sürücü Devresi Aküye Kısa Devre - Döngü #2
B2231	Hava Yastığı Yolcu Devresi Aküye Kısa Devre - Döngü #2
B2232	Hava Yastığı Sürücü Devresi Açık - Döngü #2
B2233	Hava Yastığı Yolcu Devresi Açık - Döngü #2
B2234	Hava Yastığı Sürücü Şişirici Devresi Düşük Direnç (Kapsül) - Döngü #2
B2235	Hava Yastığı Yolcu Şişirici Devresi
B2236	Zayıf veya Arızalı Elektrikli Araç Akü Modülü Arızası
B2237	Araç Hız Sinyali Mevcutken Park Konumunu Gösteren Sinyal
B2238	Elektrikli Sürgülü Kapı İçin Güç Kablosu Kopuk
B2239	Arka Yükleme Kapısı Ayar Anahtarı Sıkışmış (Toprağa Kısa Devre)
B2240	Arka Yükleme Kapısı Sıfırlama Anahtarı Sıkışmış (Toprağa Kısa Devre)
B2241	Arka Yükleme Kapısı Kilit Devresi Toprağa Kısa Devre
B2242	Arka Yükleme Kapısı Kilit Açma Devresi Açık
B2243	Sürücü Arka Kapısı Aralık Devresi Açık
B2244	Sürücü Sürgülü Kapısı Aralık Devresi Toprağa Kısa Devre
B2245	Yolcu Arka Kapısı Aralık Devresi Açık
B2246	Yolcu Sürgülü Kapısı Aralık Devresi Toprağa Kısa Devre
B2247	EV Akü Paketi Sıcaklık Arızası
B2248	Isıtmalı Ön Cam Rölesi Bobini Devre Arızası
B2249	Far Rölesi Bobini Aküye Kısa Devre
B2250	Tüm Kapıları Açma Rölesi Devre Arızası
B2251	Park Lambası Çıkış Rölesi Sürücü Devre Arızası
B2252	Park Lambası Çıkış Rölesi Sürücü Aküye Kısa Devre
B2300	Koltuk Sürücü Bellek Konum Hatası
B2301	Koltuk Yolcu Bellek Konum Hatası
B2302	Koltuk Baş Dayanağı Geri Besleme Potansiyometre Devre Arızası
B2303	Koltuk Baş Dayanağı Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2304	Koltuk Baş Dayanağı Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2305	Koltuk Baş Dayanağı Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2306	Koltuk Baş Dayanağı Motoru Durdu
B2310	Ayna Sürücü Bellek Konum Hatası
B2311	Ayna Yolcu Bellek Konum Hatası
B2312	Ayna Yolcu Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi
B2313	Ayna Yolcu Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2314	Ayna Yolcu Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2315	Ayna Yolcu Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2316	Ayna Yolcu Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devre Arızası
B2317	Ayna Yolcu Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2318	Ayna Yolcu Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2319	Ayna Yolcu Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2320	Ayna Sürücü Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devre Arızası
B2321	Ayna Sürücü Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık

B2322	Ayna Sürücü Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2323	Ayna Sürücü Yatay Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2324	Ayna Sürücü Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devre Arızası
B2325	Ayna Sürücü Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2326	Ayna Sürücü Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2327	Ayna Sürücü Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2328	Kolon İleri-Geri Geri Besleme Potansiyometre Devre Arızası
B2329	Kolon İleri-Geri Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2330	Kolon İleri-Geri Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2331	Kolon İleri-Geri Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2332	Kolon Eğim Geri Besleme Potansiyometre Devre Arızası
B2333	Kolon Eğim Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2334	Kolon Eğim Geri Besleme Potansiyometre Devresi Aküye Kısa Devre
B2335	Kolon Eğim Geri Besleme Potansiyometre Devresi Toprağa Kısa Devre
B2336	Ayna Anahtar Grubu Devre Arızası
B2337	Ayna Anahtar Grubu Devresi Açık
B2338	Ayna Anahtar Grubu Devresi Aküye Kısa Devre
B2339	Ayna Anahtar Grubu Devresi Toprağa Kısa Devre
B2340	Kolon İleri-Geri Motoru Durdu
B2341	Kolon Eğim Motoru Durdu
B2342	Koltuk Anahtarı Referans Voltajı Pozitif Ortak Açık Devre
B2343	Koltuk Anahtarı Referans Voltajı Pozitif Ortak Beslemesi Düşük Voltaj
B2344	Koltuk Anahtarı Referans Voltajı Pozitif Ortak Beslemesi Voltaj Arızası
B2345	Koltuk Anahtarı Referans Voltajı Negatif Ortak Açık Devre
B2346	Ayna Anahtarı Referans Voltajı Pozitif Ortak Açık Devre
B2347	Ayna Anahtarı Referans Voltajı Pozitif Ortak Beslemesi Düşük Voltaj
B2348	Ayna Anahtarı Referans Voltajı Pozitif Ortak Beslemesi Voltaj Arızası
B2349	Ayna Anahtarı Referans Voltajı Negatif Ortak Açık Devre
B2350	Direksiyon Kolunu Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B2351	Direksiyon Kolunu Anahtarı Devre Arızası
B2352	Sürücü Bellek Güç Anahtarı Gösterge Devresi Aküye Kısa Devre
B2353	Sürücü Ayna Güç Sürücüsü Devresi Toprağa Kısa Devre
B2354	Sürücü Ayna Yatay / Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2355	Yolcu Ayna Yatay / Dikey Geri Besleme Potansiyometre Devresi Açık
B2357	Sürücü Camı Aşağı Akım Algılama Düşük Devre Arızası
B2362	Uzaktan Açma/Kapama Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
B2363	Optik Sensör Sistemi Arızası
B2364	Yakıt Doldurma Kapağı Devresi Açık
B2365	B-sütunu Güçlü Sürgülü Kapı Açma/Kapama Anahtarı Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B2366	İP Güçlü Sürgülü Kapı Açma/Kapama Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2367	Güçlü Sürgülü Kapı Geçersiz Kılma Anahtarı Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B2368	Direksiyon Kolunu Anahtarı Devresi Menzil Dışında
B2369	Zil ÇIKIŞ İsteği Devresi Toprağa Kısa Devre
B2373	LED #1 Devresi Aküye Kısa Devre
B2374	Güçlü Sürgülü Kapı Kilitleme (Mandal) Devre Arızası
B2380	Isıtıcı Soğutma Suyu Sıcaklık sensörü devresi Toprağa Kısa Devre
B2381	Isıtıcı Soğutma Suyu Sıcaklık sensörü devresi Açık
B2384	Ses Geri Vites Yardımı Sessize Alma Giriş Devre Arızası
B2385	Ses Navigasyon Sessize Alma Giriş Devre Arızası
B2401	Ses Kaset Mekanizması Arızası
B2402	Ses CD/DJ Termal Kapatma Arızası
B2403	Ses CD/DJ Dahili Arızası
B2404	Ses Direksiyon Anahtarı Devre Arızası
B2405	Ses Tekli CD Çalar Termal Kapatma Arızası
B2406	Ses Tekli CD Çalar Dahili Arızası
B2416	Klima Hava Karışım Kapısı Aktüatörü Sınırlar Dışında
B2425	Uzaktan Anahtarsız Giriş Senkronizasyon Dışında
B2426	Yolcu Güneş Radyasyonu Sensörü Devresi Açık
B2427	Yolcu Güneş Radyasyonu Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B2428	A/C Isıtıcı Sonrası Sensör #2 Devre Arızası
B2429	A/C Isıtıcı Sonrası Sensör #2 Devresi Toprağa Kısa Devre
B2431	Transponder Programlaması Başarısız
B2432	Sürücü Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Devresi Açık
B2433	Sürücü Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B2434	Sürücü Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2435	Sürücü Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Direnci Menzil Dışında
B2436	Yolcu Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Devresi Açık
B2437	Yolcu Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Devresi Aküye Kısa Devre
B2438	Yolcu Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2439	Yolcu Emniyet Kemerı Tokası Anahtarı Direnci Menzil Dışında
B2440	Yolcu Tarafı, Yan Çarpışma Sensörü Montaj Hatası

B2441	Sürücü Tarafı, Yan Çarpışma Sensörü Montaj Hatası
B2442	İzinsiz Giriş Sensörü Arızası
B2443	Güç Aktarma Organı Performans Modu Anahtarı Devre Arızası
B2444	Sürücü Tarafı Çarpışma Sensörü Dahili Arızası
B2445	Yolcu Tarafı Çarpışma Sensörü Dahili Arızası
B2446	RESCU/VEMS Giriş Devresi Açık
B2447	RESCU/VEMS Giriş Devresi Aküye Kısa Devre
B2448	RESCU/VEMS Giriş Devresi Toprağa Kısa Devre
B2449	Yardımcı Isıtıcı Kızdırma Bujisi Devresi Toprağa Kısa Devre
B2450	Yardımcı Isıtıcı Kızdırma Bujisi Devresi Açık
B2451	Yardımcı Isıtıcı Yakıt Pompası Devresi Toprağa Kısa Devre
B2452	Yardımcı Isıtıcı Yakıt Pompası Devresi Açık
B2453	Yardımcı Isıtıcı Üfleyici Fan Devresi Toprağa Kısa Devre
B2454	Yardımcı Isıtıcı Üfleyici Fan Devresi Açık
B2455	Yardımcı Isıtıcı Üfleyici Arızalı
B2456	Yardımcı Isıtıcı Soğutma Suyu Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B2457	Yardımcı Isıtıcı Soğutma Suyu Sensörü Devresi Açık
B2458	Yardımcı Isıtıcı Aşırı Isınma Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B2459	Yardımcı Isıtıcı Aşırı Isınma Sensörü Devresi Açık
B2460	Yardımcı Isıtıcı Alev Sensörü Devresi Toprağa Kısa Devre
B2461	Yardımcı Isıtıcı Alev Sensörü Devresi Açık
B2462	Yardımcı Isıtıcı Alev Sönme Arızası
B2463	Yardımcı Isıtıcı Aşırı Isınma Arızası
B2464	Yardımcı Isıtıcı Başlatma Süresi Aşıldı
B2465	Yardımcı Isıtıcı Başlatma Sayacı Aşırı Yüklenmesi/Sistem Kilitli
B2466	Yardımcı Isıtıcı Aşırı Isınma Sayacı Aşırı Yüklenmesi/Sistem Kilitli
B2467	Yardımcı Isıtıcı Soğuma Süresi Aşıldı
B2468	Yardımcı Isıtıcı Soğutma Suyu Pompası Devresi Toprağa Kısa Devre
B2469	Yardımcı Isıtıcı Soğutma Suyu Pompası Devresi Açık
B2470	İç Fan Kontrol Devresi Toprağa Kısa Devre
B2471	İç Fan Kontrol Devresi Açık
B2472	Sis Lambası Anahtarı Arızası
B2473	Yolcu Kapısı Devre Dışı Bırakma Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2474	Yolcu Kapısı Kilit Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2475	Yolcu Kapısı Kilit Açma Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2476	RADYO MEVCUT ANAHTARI Devre Arızası
B2477	Modül Yapılandırma Arızası
B2478	HIRSIZLIK ÖNLEME GİRİŞ SİNYALİ TOPRAĞA KISA DEVRE
B2479	FREN PARK ANAHTARI DEVRESİ TOPRAĞA KISA DEVRE
B2480	SOL ÖN KÖŞE LAMBASI ÇIKIŞI Devresi Aküye Kısa Devre
B2481	Üstü Açılır Tavan Yukarı/Aşağı Anahtarı Arızası
B2482	SAĞ ÖN KÖŞE LAMBASI ÇIKIŞI Devresi Aküye Kısa Devre
B2483	Etkinleştirme Sinyali Açık Devre
B2484	Devre Dışı Bırakma Sinyali Toprağa Kısa Devre
B2485	SOL ÖN YAN YİNELEYİCİ LAMBA ÇIKIŞI Devresi Aküye Kısa Devre
B2487	SAĞ ÖN YAN YİNELEYİCİ LAMBA ÇIKIŞI Devresi Aküye Kısa Devre
B2489	KAPUT ALTI LAMBA ÇIKIŞ DEVRESİ Arızası
B2490	KAPUT ALTI LAMBA ÇIKIŞ DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2491	SAĞ ÖN PARK LAMBASI ÇIKIŞ DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2492	Zaten Programlanmış (Sadece Test Modu DTC'si !!!)
B2493	SOL ÖN PARK LAMBASI ÇIKIŞ DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2494	HIRSIZLIK ÖNLEME KORNA ÇIKIŞ DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2495	HIRSIZLIK ÖNLEME KORNA ÇIKIŞ DEVRESİ Arızası
B2496	HIRSIZLIK ÖNLEME KORNA ÇIKIŞ DEVRESİ Toprağa Kısa Devre
B2499	NEZAKET LAMBASI ÇIKIŞI Arızası
B2500	NEZAKET LAMBASI ÇIKIŞI Devresi Aküye Kısa Devre
B2501	SOL ÖN LAMBA KISA HUZME DEVRESİ Arızası
B2502	SOL ÖN LAMBA KISA HUZME DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2503	SAĞ ÖN LAMBA KISA HUZME DEVRESİ Arızası
B2504	SAĞ ÖN LAMBA KISA HUZME DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2505	SOL ÖN LAMBA UZUN HUZME DEVRESİ Arızası
B2506	SOL ÖN LAMBA UZUN HUZME DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2507	SAĞ ÖN LAMBA UZUN HUZME DEVRESİ Arızası
B2508	SAĞ ÖN LAMBA UZUN HUZME DEVRESİ Aküye Kısa Devre
B2509	Arka Sis Lambası Anahtarı Devre Arızası
B2510	Ana Üfleyici Motor Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B2511	Korna Çıkış Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B2512	Ön Sis Lambası Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B2513	Üfleyici (Fan) Devre Arızası
B2514	Üfleyici (Fan) Devresi Vbatt'a Kısa Devre
B2515	Isıtıcı Üfleyici Rölesi Devre Arızası

B2516	Üfleyici Kontrol Devresi Arızası
B2517	Acil Durum Kapatma Sistemi Arızalı
B2518	Kompresör Aşırı Sıcaklık Arızası
B2519	Yüksek Montajlı Stop Lambası Devre Arızası
B2520	Yüksek Montajlı Stop Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2523	Plaka Lambası Devre Arızası
B2524	Plaka Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2525	Sol Arka Geri Vites Lambası Devre Arızası
B2526	Sol Arka Geri Vites Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2527	Sol Arka Stop Lambası Devre Arızası
B2528	Sol Arka Stop Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2529	Sol Arka Sinyal Lambası Devre Arızası
B2530	Sol Arka Sinyal Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2531	Sağ Arka Geri Vites Lambası Devre Arızası
B2532	Sağ Arka Geri Vites Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2533	Sağ Arka Stop Lambası Devre Arızası
B2534	Sağ Arka Stop Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2535	Sağ Arka Sinyal Lambası Devre Arızası
B2536	Sağ Arka Sinyal Lambası Devresi Aküye Kısa Devre
B2539	Yardımcı A/C Mod Konumu Referans Devresi Toprağa Kısa Devre
B2540	Yardımcı A/C Mod Konumu Referans Devresi Aküye Kısa Devre
B2543	Yardımcı A/C Kontrol Anahtarı Referans Devresi Toprağa Kısa Devre
B2544	Yardımcı A/C Kontrol Anahtarı Referans Devresi Aküye Kısa Devre
B2545	Sistem Güç Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B2546	Sistem Güç Rölesi Devre Arızası
B2550	TAVAN LAMBASI ÇIKIŞ Devresi Toprağa Kısa Devre
B2553	Devre Dışı Bırakma Sinyali Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B2554	TAVAN LAMBASI ÇIKIŞ Devre Arızası
B2555	TAVAN LAMBASI ÇIKIŞ Devresi Aküye Kısa Devre
B2556	Etkinleştirme Sinyali Devresi Aküye Kısa Devre
B2557	Sol Güçlü Sürgülü Kapı Açma/Kapama Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B2558	Sağ Güçlü Sürgülü Kapı Açma/Kapama Çıkış Devresi Aküye Kısa Devre
B2559	Yardımcı A/C Üfleyici Motor Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B2560	Yardımcı A/C Üfleyici Motor Rölesi Devresi Toprağa Kısa Devre
B2561	Yardımcı A/C Üfleyici Hızı 1 Devre Arızası
B2562	Yardımcı A/C Üfleyici Hızı 1 Devresi Toprağa Kısa Devre
B2563	Yardımcı A/C Üfleyici Hızı 2 Devre Arızası
B2564	Yardımcı A/C Üfleyici Hızı 2 Devresi Toprağa Kısa Devre
B2565	Sağ Stop Lambası Devre Arızası
B2566	Sağ Stop Lambası Devresi Toprağa Kısa Devre
B2567	Geri Vites Aynası Çıkış Devre Arızası
B2568	Geri Vites Aynası Çıkış Devresi Toprağa Kısa Devre
B2569	Bagaj Kapağı Devre Dışı Bırakma Anahtarı Devresi Toprağa Kısa Devre
B2570	Sağ Lamba Arızası Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
B2571	Sol Lamba Arızası Sinyal Devresi Toprağa Kısa Devre
B2580	Yardımcı Üfleyici Algılama Anahtarı Devre Arızası
B2581	Yolcu Koltuğu Doluluk Algılama Devresi Toprağa Kısa Devre
B2582	Yolcu Koltuğu Doluluk Algılama Devresi Açık
B2583	Çocuk Koltuğu Algılama Devresi Toprağa Kısa Devre
B2584	Çocuk Koltuğu Algılama Devresi Açık
B2585	Hırsızlık Önleme Giriş Sinyali Devresi Aküye Kısa Devre
B2586	Far Modu Seçme Devre Arızası
B2587	Yolcu Koltuğu Doluluk Algılama Devresi Aküye Kısa Devre
B2588	Çocuk Koltuğu Algılama Devresi Aküye Kısa Devre
B2589	Kapama Sırasında Beklenmedik Kapı Ters Hareket
B2590	Araç Park/Hız Sinyali Devre Arızası
B2591	Kilitleme Açma Sırasında Mandal Sinyali Eksik
B2592	Güçlü Sürgülü Kapı Tamamen Kapalı Değil (Modül Başarıyla Komut Verdi)
B2593	Modül Kapama Komutu Sırasında Güçlü Sürgülü Kapı Açıldı
B2594	Güçlü Açma Sırasında Bir Kilit Açma Sonrası Hareket Algılanmadı
B2595	Hırsızlık Önleme Giriş Sinyali Devre Arızası
B2596	Far Ayar Çıkış Rölesi Devresi Aküye Kısa Devre
B2597	Far Ayar Çıkış Rölesi Devre Arızası
B2598	Far Rölesi Devre Arızası
B2599	Bagaj Kapağı Açma Açık Devre
B2600	Çift Kilitlemeli Kapı Motoru Donmuş
B2601	Kapama Sırasında Mandal Sinyali Algılanmadı ve Kapı Ters Yönde Hareket Etti
B2602	Güçlü Sürgülü Kapı Açma Sırasında Mandal Sinyali Eksik
B2603	Kendi Kendine Test Sırasında Güçlü Sürgülü Kapı Tamamen Kapalı Değil
B2604	Güçlü Sürgülü Kapı Açma/Kapama Anahtarı Açık Devre
B2605	Devre Dışı Bırakma Sinyali Açık Devre

B2606	Klima Sıcaklık Sensörü Menzili Dışında
U1000	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1001	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1002	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1003	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1004	SCP (J1850) EEC Programlaması İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1005	SCP (J1850) EEC Programlaması İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1006	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1007	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1008	SCP (J1850) Motor Torku İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1009	SCP (J1850) Motor Torku İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1010	SCP (J1850) Motor Hava Girişi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1011	SCP (J1850) Motor Hava Girişi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1012	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1013	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1014	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1015	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1016	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1017	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1018	SCP (J1850) Gaz Kelebeği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1019	SCP (J1850) Gaz Kelebeği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1020	SCP (J1850) Klima Debriyajı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1021	SCP (J1850) Klima Debriyajı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1022	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1023	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1024	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1025	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1026	SCP (J1850) Motor RPM İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1027	SCP (J1850) Motor RPM İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1028	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1029	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1030	SCP (J1850) Deneysel #1 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1031	SCP (J1850) Deneysel #1 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1032	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1033	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1034	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1035	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1036	SCP (J1850) Tekerlekler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1037	SCP (J1850) Tekerlekler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1038	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1039	SCP (J1850) Birincil Kimlik / Araç Hızı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1040	SCP (J1850) Araç Hızı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1041	SCP (J1850) Araç Hızı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1042	SCP (J1850) Çekiş Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1043	SCP (J1850) Çekiş Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1044	SCP (J1850) Çekiş Motoru İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1045	SCP (J1850) Çekiş Motoru İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1046	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1047	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1048	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1049	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1050	SCP (J1850) Frenler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1051	SCP (J1850) Frenler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1052	SCP (J1850) Direksiyon / Direksiyon Simidi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1053	SCP (J1850) Direksiyon / Direksiyon Simidi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1054	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1055	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1056	SCP (J1850) Araç Konfigürasyonu İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1057	SCP (J1850) Araç Konfigürasyonu İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1058	SCP (J1850) Şanzıman / Şanzıman Aks / PRNDL İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1059	SCP (J1850) Şanzıman / Şanzıman Aks / PRNDL İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1060	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1061	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1062	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1063	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1064	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1065	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1066	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1067	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1068	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1069	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri

U1070	SCP (J1850) Motor Sensörleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1071	SCP (J1850) Motor Sensörleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1072	SCP (J1850) Motor Soğutma Suyu İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1073	SCP (J1850) Motor Soğutma Suyu İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1074	SCP (J1850) Motor Yağı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1075	SCP (J1850) Motor Yağ Sıcaklığı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1076	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1077	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1078	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1079	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1080	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1081	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1082	SCP (J1850) Diğer Motor Sistemleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1083	SCP (J1850) Diğer Motor Sistemleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1084	SCP (J1850) Güç Aktarma Organı Durum İsteği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1085	SCP (J1850) Güç Aktarma Organı Durum İsteği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1086	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1087	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1088	SCP (J1850) Süspansiyon İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1089	SCP (J1850) Süspansiyon İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1090	SCP (J1850) Yasal Olmayan Teşhisler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1091	SCP (J1850) Yasal Olmayan Teşhisler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1092	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1093	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1094	SCP (J1850) Deneysel #2 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1095	SCP (J1850) Deneysel #2 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1096	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1097	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1098	SCP (J1850) Araç Hız Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1099	SCP (J1850) Araç Hız Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1100	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1101	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1102	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1103	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1104	SCP (J1850) Şasi Durum İsteği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1105	SCP (J1850) Şasi Durum İsteği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1106	SCP (J1850) Yasal Teşhisler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1107	SCP (J1850) Yasal Teşhisler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1108	SCP (J1850) Elektrikli Çekiş Sürücüsü (İnverter) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1109	SCP (J1850) Elektrikli Çekiş Sürücüsü (İnverter) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1110	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1111	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1112	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1113	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1114	SCP (J1850) Şarj Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1115	SCP (J1850) Şarj Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1116	SCP (J1850) Elektriksel Enerji Yönetimi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1117	SCP (J1850) Elektriksel Enerji Yönetimi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1118	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1119	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1120	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1121	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1122	SCP (J1850) Kilometre Sayacı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1123	SCP (J1850) Kilometre Sayacı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1124	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1125	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1126	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1127	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1128	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1129	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1130	SCP (J1850) Yakıt Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1131	SCP (J1850) Yakıt Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1132	SCP (J1850) Araç Hareketi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1133	SCP (J1850) Araç Hareketi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1134	SCP (J1850) Kontak Anahtarı / Marş İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1135	SCP (J1850) Kontak Anahtarı / Marş İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1136	SCP (J1850) Göstergeler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1137	SCP (J1850) Göstergeler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1138	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1139	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1140	SCP (J1850) Ağ Geçidi İçin Geçersiz veya Eksik Veri

U1141	SCP (J1850) Ağ Geçidi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1142	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1143	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1144	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1145	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1146	SCP (J1850) Araç Güvenliği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1147	SCP (J1850) Araç Güvenliği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1148	SCP (J1850) Ses Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1149	SCP (J1850) Ses Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1150	SCP (J1850) Sesli Uyarılar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1151	SCP (J1850) Sesli Uyarılar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1152	SCP (J1850) Deneysel #3 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1153	SCP (J1850) Deneysel #3 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1154	SCP (J1850) Kompakt Disk İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1155	SCP (J1850) Kompakt Disk İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1156	SCP (J1850) Dijital Sinyal İşleme İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1157	SCP (J1850) Dijital Sinyal İşleme İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1158	SCP (J1850) Anten İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1159	SCP (J1850) Anten İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1160	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1161	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1162	SCP (J1850) Dijital Ses Kaseti İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1163	SCP (J1850) Dijital Ses Kaseti İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1164	SCP (J1850) Tuner / Alıcı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1165	SCP (J1850) Tuner / Alıcı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1166	SCP (J1850) Kaset İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1167	SCP (J1850) Kaset İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1168	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1169	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1170	SCP (J1850) Cep Telefonu / Çağrı Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1171	SCP (J1850) Cep Telefonu / Çağrı Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1172	SCP (J1850) Uzaktan Kumanda Düğmesi Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1173	SCP (J1850) Uzaktan Kumanda Düğmesi Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1174	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1175	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1176	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1177	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1178	SCP (J1850) İklim Kontrolü (HVAC) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1179	SCP (J1850) İklim Kontrolü (HVAC) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1180	SCP (J1850) Kişiselleştirme (Bellek) Özellikleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1181	SCP (J1850) Kişiselleştirme (Bellek) Özellikleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1182	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1183	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1184	SCP (J1850) Cam Sileceği / Yıkayıcısı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1185	SCP (J1850) Cam Sileceği / Yıkayıcısı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1186	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1187	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1188	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1189	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1190	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1191	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1192	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1193	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1194	SCP (J1850) Aynalar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1195	SCP (J1850) Aynalar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1196	SCP (J1850) Kapı Kilitleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1197	SCP (J1850) Kapı Kilitleri İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1198	SCP (J1850) Harici Erişim (Kapılar) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1199	SCP (J1850) Harici Erişim (Kapılar) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1200	SCP (J1850) Koltuk Hareketi / Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1201	SCP (J1850) Koltuk Hareketi / Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1202	SCP (J1850) Camlar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1203	SCP (J1850) Camlar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1204	SCP (J1850) Direksiyon Kolunu İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1205	SCP (J1850) Direksiyon Kolunu İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1206	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1207	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1208	SCP (J1850) Koltuk Anahtarları İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1209	SCP (J1850) Koltuk Anahtarları İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1210	SCP (J1850) Sınırlayıcılar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1211	SCP (J1850) Sınırlayıcılar İçin Geçersiz veya Eksik Veri

U1212	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1213	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1214	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1215	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1216	SCP (J1850) Dış Lamba Arızası İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1217	SCP (J1850) Dış Lamba Arızası İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1218	SCP (J1850) Dış Lambalar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1219	SCP (J1850) Dış Lambalar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1220	SCP (J1850) İç Lamba Arızası İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1221	SCP (J1850) İç Lamba Arızası İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1222	SCP (J1850) İç Lambalar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1223	SCP (J1850) İç Lambalar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1224	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1225	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1226	SCP (J1850) Gövde Durum İsteği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1227	SCP (J1850) Gövde Durum İsteği İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1228	SCP (J1850) Lastikler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1229	SCP (J1850) Lastikler İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1230	SCP (J1850) Elektrikli Buz Çözücü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1231	SCP (J1850) Elektrikli Buz Çözücü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1232	SCP (J1850) Navigasyon İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1233	SCP (J1850) Navigasyon İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1234	SCP (J1850) Ekranlar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1235	SCP (J1850) Ekranlar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1236	SCP (J1850) Bellek Depolama İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1237	SCP (J1850) Bellek Depolama İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1238	SCP (J1850) Deneysel #4 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1239	SCP (J1850) Deneysel #4 İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1240	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1241	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1242	SCP (J1850) Dış Ortam İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1243	SCP (J1850) Dış Ortam İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1244	SCP (J1850) İç Ortam İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1245	SCP (J1850) İç Ortam İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1246	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1247	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1248	SCP (J1850) Zaman / Tarih İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1249	SCP (J1850) Zaman / Tarih İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1250	SCP (J1850) Araç Kimliği (VIN) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1251	SCP (J1850) Araç Kimliği (VIN) İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1252	SCP (J1850) A Sınıfı Fonksiyonlar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1253	SCP (J1850) A Sınıfı Fonksiyonlar İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1254	SCP (J1850) Ağ Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1255	SCP (J1850) Ağ Kontrolü İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1260	SCP (J1850) Tek Uçlu (+) Devre Arızası
U1261	SCP (J1850) Tek Uçlu (-) Devre Arızası
U1262	SCP (J1850) İletişim Veri Yolu Arızası
U1308	SCP (J1850) Fonksiyon Okuma Motor Torku İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1341	SCP (J1850) Fonksiyon Okuma Araç Hızı İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1430	SCP (J1850) Fonksiyon Okuma Yakıt Sistemi İçin Geçersiz veya Eksik Veri
U1451	SCP (J1850) Fonksiyon Okuma Sesli Uyarılar / Hırsızlık Önleme Modülü İçin Geçersiz veya Eksik Veri, Araç Hareketsizleştirildi
U1612	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Onay Eksikliği
U1736	SCP (J1850) Göstergeler İçin Onay Eksikliği
U1750	SCP (J1850) Sesli Uyarılar İçin Onay Eksikliği
U1794	SCP (J1850) Aynalar İçin Onay Eksikliği
U1797	SCP (J1850) Kapı Kilitleri İçin Onay Eksikliği
U1798	SCP (J1850) Harici Erişim (Kapılar) İçin Onay Eksikliği
U1806	SCP (J1850) Birincil Kimlik İçin Onay Eksikliği
U1900	CAN İletişim Veri Yolu Arızası
U1950	UPB İletişim Veri Yolu Arızası
U2000	Ses Arka Kontrol Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2001	Ses Kaset Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2002	Ses Çerçevesi Yanıt Vermiyor
U2003	Ses Kompakt Disk / Disk Jokey Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2004	Ses Direksiyon Kontrol Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2005	Ses Arka Entegre Kontrol Paneli Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2006	Ses Uzaktan Klima Kontrol Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2007	Ses Navigasyon Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2008	Ses Telefon Yanıt Vermiyor
U2009	Ses Ön Kontrol Modülü (ACM) Yanıt Vermiyor
U2010	Modül Yanıt Vermiyor (SCP Dışı)

U2011	Modül Geçersiz Veri İletti (SCP Dışı)
U2012	İletişim Veri Yolu Hatası (SCP Dışı)
U2013	Pusulâ Modülü Yanıt Vermiyor
U2014	Ses Subwoofer Ünitesi Yanıt Vermiyor
U2015	Sinyal Bağlantısı Arızası (SCP Dışı)
U2016	Sinyal Bağlantısı Toprağa Kısa Devre (SCP Dışı) / NGV Modülünden
U2017	Sürücü Tarafı Çarpışma Sensörü İletişim Arızası (SCP Dışı)
U2018	Yolcu Tarafı Çarpışma Sensörü İletişim Arızası (SCP Dışı)
U2019	Ses Sesli Modül Yanıt Vermiyor
U2020	Ses Merkez Amfisi Yanıt Vermiyor
U2021	Geçersiz / Hatalı Veri Alındı (SCP Dışı)
U2150	SCP (J1850) REM'den Geçersiz Veri
U2152	SCP (J1850) GEM'den Geçersiz Veri
U2160	SCP (J1850) IC'den Geçersiz Veri
U2195	SCP (J1850) SCLM'den Geçersiz Veri
U2500	(CAN) Motor Yönetiminden Onay Eksikliği"
Kaynak:	https://www.ototetik.com